

INNOVOLTUS

New things under the sun



Portaal aanmaken en configureren

Inhoudsopgave

- Portaal aanmaken** 3
- Installatie configureren*** 3
- Apparaten toevoegen 3
- Omvormer configureren 3
- Zonnepanelen configureren 3
- Energietarief instellen 3
- Eigenaar instellen 4

Portaal aanmaken

Installatie configureren

Als de **installatie is aangemaakt**, dan moeten de apparaten toegevoegd worden aan de installatie op het portaal en moet er nog een aantal zaken ingesteld worden.

Apparaten toevoegen


De apparaten die fysiek geïnstalleerd zijn moeten ook toegevoegd worden aan de installatie op het portaal. In eerste instantie is dat de Jullix, eventueel moet je ook de andere apparaten op dezelfde manier toevoegen.

Je kan de configuratie van de apparaten in het portaal bekijken via  **Configuratie** van de installatie, onder het item **Apparaten > Instellingen**.

Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding **Instellingen: Apparaten > Apparaten claimen en toevoegen**.

Omvormer configureren

Zodra de apparaten aan de installatie zijn toegevoegd, vind je de gekoppelde omvormers bij

Omvormer terug. Het overzicht van de gekoppelde omvormers bereik je op het portaal via  **Configuratie** onder het item **Omvormer > Instellingen**. Voor elke omvormer moet de grootte van de batterij de en de batterij kost ingegeven.

Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding **Instellingen: Omvormer**.

Zonnepanelen configureren

Wanneer in de installatie de Jullix-optimizer gebruikt wordt is het belangrijk dat de ligging en het


vermogen van de zonnepanelen correct wordt ingegeven. Dit wordt in het portaal ingegeven via  **Configuratie** onder het item **Omvormer > Zonnepanelen**.

Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding **Instellingen: Omvormer > Zonnepanelen**.

Energietarief instellen


Om de energiekosten correct te kunnen weergeven moet het juiste Distributienettarief en het juiste Energietarief ingesteld worden. Het Distributienettarief wordt bepaald door de locatie van de installatie. Je kan het juiste distributienettarief voor België op vragen via: Dit bepaald de distributiekost voor je energie en het capaciteitstarief.

Met het **Energietarief** bepaal je de kost voor de energie zelf, voor het importeren en exporteren van

energie in de dal en piekuren. Je kan deze tarieven instellen in het portaal via  **Configuratie** onder het item **Algemeen > Tarief**.

Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding **Instellingen: Algemeen > Tarief**.

Eigenaar instellen

Opdat de eindklant gebruik kan maken van het portaal om zijn Jullix EMS te monitoren en aan te passen moet de eindklant ook toegevoegd worden aan de installatie en als **eigenaar** worden ingesteld. De gebruikers van een installatie kunnen beheerd worden via  **Configuratie** onder het item **Algemeen > Gebruikers**.

Een gedetailleerde uitleg vind je in deze wiki in de gebruikershandleiding **Instellingen: Algemeen > Gebruikers**.