

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Goodwe HT 1500V omvormer (225-250kW)

Inhoudsopgave

Goodwe HT 1500V omvormer (225-250kW)

3

Configuratie omvormer

3

RS485 Aansluiting

3

ModBus

4

Jullix/Extender voeding

4

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

5



Goodwe HT 1500V omvormer (225-250kW)



Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Deze omvormer kan je ook in een Multi-PV configuratie gebruiken. Je kan dus meerdere HT omvormers via één modbus verbinding koppelen aan de Jullix, zij mogen een verschillend vermogen hebben.

Configuratie omvormer

De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden.


De omvormers die samen op dezelfde modbus verbinding gekoppeld zijn dienen **openvolgende modbus-adressen** te krijgen. Het **laagste modbus-adres** geef je ook in de Jullix of Extender samen met het **aantal** omvormers. Je kan maximaal 4 omvormers op één modbus poort aansluiten.



De omvormer mag niet in **cascade** verbonden zijn met andere omvormers. Elke omvormer wordt door de Jullix apart aangestuurd.


RS485 Aansluiting

De Jullix of Extender wordt verbonden met de Goodwe HT 1500V via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de modbus aansluiting terug op de COM 2 poort.



ModBus

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal goodwe pen 1 → A, pen 2 → B en pen 5 → GND .



Jullix/Extender voeding

De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.



Voeding 5V USB-C

Of je kan ook een USB splitter kabel met USB-C connector gebruiken. Bestelnummer EL0213. Deze steek je dan enerzijds in de USB-poort van de omvormer, en anderzijds met de USB-C connector voed je dan de Jullix/Extender. Als de Jullix toch uitvalt dan is het vermogen op de USB-poort van de omvormer toch onvoldoende en die je een aparte USB voeding te gebruiken.



Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je deze Goodwe string omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: string (1)** in de **Manufacturer** kies je **GoodWe (2)**. Bij **Device Model (3)** kies je het juiste model, bijvoorbeeld **GoodWe HT Multi (9600bps)**.

Bij **Connection details** stel je bij **MODBUS station (4)** stel je het juiste modbus adres in (de eerste omvormer). Vervolgens geef je het aantal omvormers in bij **Number of devices (5)**.

Step 3a: Modbus RTU A

Current configuration

No device configured

Change device

Configure Modbus RTU communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module.

Select the correct device from the list below and press **Apply**.

Type **1** Manufacturer **2**

String GoodWe

Device model **3**

GoodWe HT Multi (9600bps)

Connection details

MODBUS station **4** Number of devices **5**

247 1

6 Apply Reset

Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard.