

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



SOFAR

Inhoudsopgave

SOFAR 3
Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers 3



SOFAR

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sofar omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers

Family	Handleiding	Fase	Modbus	Type	Monitoring	Battery	Curtaillen	Firmware	Remark
1100...3000TL		1F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	
1100...3000TL-G3		1F	RTU	STRING				FW 1.2.3 en later	
3...6KTLM-G2		1F	RTU	STRING				FW 1.2.6 en later	
3...6KTLM-G3		1F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	
3.3...12KTL-X		3F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	
3.3...12KTL-X-G3		3F	RTU	STRING				FW 1.2.6 en later	
ME xxKTL-3PH		3F	RTU	RETRO				FW 1.2.7 en later	
HYD xxKTL-3PH		3F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
HYD xxxx-EP		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
POWERALL (ESI 3-6K)		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.3 en later	

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.