

INNOVOLTUS

New things under the sun



RHI(3-6)K-48ES-5G of S5-EH1P(3-6)K-L omvormer

Inhoudsopgave

RHI(3-6)K-48ES-5G S5-EH1P(3-6)K-L omvormer	3
Configuratie omvormer	3
RS485 Aansluiting	3
ModBus met GND	4
Jullix/Extender voeding	4
Jullix/extender Modbus RTU configuratie	5



RHI(3-6)K-48ES-5G S5-EH1P(3-6)K-L omvormer

Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!
Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

Configuratie omvormer


De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.

In het **Advanced Settings** menu moet bij **Storage Energy Set** bij **Meter Select** de optie **No Meter** ingesteld zijn. En bij **Meter Placement** de optie **Grid** geselecteerd zijn.

!!! Het is belangrijk dat de energiemeter is losgekoppeld van de omvormer.

RS485 Aansluiting


De Jullix of Extender wordt verbonden met de RHI(3-6)K-48ES-5G via modbus/RS485 van de omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug op de COM poort.



ModBus met GND

Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal Solis pen 2 → G, pen 3 → A en pen 4 → B.

SOLIS Omvormer



De kabel is kant en klaar met stekkers beschikbaar onder artikelnr. EL0222.

Jullix/Extender voeding

Als de Jullix of Extender niet via de P1 poort wordt gevoed dien je nog een USB voeding te gebruiken.



Voeding 5V USB-C

Jullix/extender Modbus RTU configuratie

✘ In de **Jullix** of **Extender** moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SOLIS hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij **Type: Hybrid (1)** in de **Group** kies je **Solis (2)**. In de **Subgroup** kies je in dit geval opnieuw **String (3)** en vervolgens het juiste model bijvoorbeeld, **Solis RHI-3K-48ES-5G (4)**. In **Configure modbus station** stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit **1 (5)**. Via **Apply (6)** worden de instellingen bewaard.