

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



Step 4: SunSpec TCP

Inhoudsopgave

Step 4: SunSpec TCP 3

Step 4: SunSpec TCP

Als de via het **netwerk** verbonden is en als de omvormer het Sunspec TCP-protocol ondersteunt, kan je de omvormer met Jullix verbinden via **Step 4: SunSpec TCP**.

Bij **Configure Modbus Station (1)** geef je het modbus-adres in dat is ingesteld meestal is dat 1. Bij **IP-address/hostname (2)** geef je het IP-adres of de hostname van de omvormer in. Als de omvormer dit ondersteunt geef je bij voorkeur de **hostname** in. Via **Scan (2b)** kan je het netwerk scannen naar de omvormer als je de hostname niet kent. In het lijstje van gedetecteerde apparaten kies je dan de omvormer (**2c**). Bij **Configure Port (2)** de poort die is ingesteld in de omvormer, meestal is dat 502.

The image shows two overlapping screenshots of the Jullix configuration web interface. The top screenshot displays the 'Configuration' page with 'Step 4: SunSpec TCP' selected. It contains fields for 'Configure MODBUS station' (labeled 1), 'Configure IP-address/hostname' (labeled 2), 'Configure Port' (labeled 3), and 'Apply' (labeled 4) and 'Reset' buttons. A 'Scan' button is also present next to the IP field (labeled 2b). The bottom screenshot shows an 'mDNS Scan' dialog box with a list of detected devices. One device, 'PV-Inverter (5 kW solar PV inverter)', is highlighted (labeled 2c). The dialog also includes 'Rescan' and 'Select' buttons.

Via **Apply (4)** worden de instellingen bewaard.

Let op: je kan een omvormer via bekabeld netwerk enkel binnen **hetzelfde netwerk** verbinden met Jullix.