

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Step 4: SunSpec TCP


# Inhoudsopgave

Step 4: SunSpec TCP ..... 3

## Step 4: SunSpec TCP

Als de via het **netwerk** verbonden is en als de omvormer het Sunspec TCP-protocol ondersteunt, kan je de omvormer met Jullix verbinden via **Step 4: SunSpec TCP**.

Bij **IP-address (1)** stel het IP-adres van de omvormer in. Bij **Port (2)** de poort die is ingesteld in de omvormer. En bij **Modbus address (3)** het modbus-adres dat is ingesteld.



Via **Apply (4)** worden de instellingen bewaard.

Let op: je kan een omvormer via bekabeld netwerk enkel binnen **hetzelfde netwerk** verbinden met Jullix.