

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




settings

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------|---|
| Instellen | 3 |
| Boiler-mode | 3 |

Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Boiler-mode

Je zet het slimme stopcontact in boiler-mode door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te



selecteren.

De boiler-mode gebruik je wanneer je een warmwater boiler in het slimme stopcontact steekt. Via de Boiler-mode vermijd je dat je warmwater-boiler het capaciteitspiek overschrijdt.