

INNOVOLTUS

New things under the sun




settings

Inhoudsopgave

Instellen	3
Boiler-mode	3

Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Boiler-mode

Je zet het slimmestopcontact in boiler-mode door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te



selecteren.

De boiler-mode gebruik je wanneer je een warmwater boiler in het slimme stopcontact steekt. Via de Boiler-mode vermijd je dat je warmwater-boiler het capaciteitspiek overschrijdt.