

INNOVOLTUS

New things under the sun



Boiler modus

Inhoudsopgave

Boiler modus 3

Boiler modus



De boilermodus is geschikt voor je warmwater boiler. In deze modus zal de Jullix het capaciteitstarief bewaken en de warmwater boiler uitschakelen wanneer het capaciteitstarief dreigt overschreden te worden. In boiler modus staat het stopcontact aan. Wanneer het capaciteitstarief dreigt overschreden te worden dan wordt het stopcontact tijdelijk uitgeschakeld. Wanneer de capaciteitscounter opnieuw begint zal het stopcontact terug ingeschakeld worden.