

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




settings

Inhoudsopgave

Instellen	3
Eco-mode	3

Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Eco-mode



Wanneer je de eco-mode kiest moet je nog instellen, wanneer het stopcontact inschakeld en wanneer het terug uitschakeld. Wanneer de eco-mode ingesteld is, krijg je een extra knop voor deze instellingen settings. De instelling '**Schakelbelasting**' is het vermogen dat door als gevolg van het inschakelen van het slimmestopcontact gebruikt zal worden. De instelling '**Overschotvermogen**' bepaald hoeveel overschot er moet zijn, er geëxporteerd wordt, opdat het stopcontact inschakeld. Het slimme stopcontact zal terug uitschakelen wanneer het vermogen van het net zakt onder het Overschotvermogen-Schakelbelasting.