

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




settings

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------|---|
| Instellen | 3 |
| Eco-mode | 3 |

Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Eco-mode

Je zet het slimme stopcontact in eco-mode door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.



Wanneer je de eco-mode kiest moet je nog instellen, wanneer het stopcontact inschakeld en wanneer het terug uitschakeld. Wanneer de eco-mode ingesteld is, krijg je een extra knop voor deze

instellingen . De instelling '**Schakelbelasting**' is het vermogen dat door als gevolg van het inschakelen van het slimme stopcontact gebruikt zal worden. De instelling '**Overschotvermogen**' bepaald hoeveel overschot er moet zijn, er geëxporteerd wordt, opdat het stopcontact inschakeld. Het slimme stopcontact zal terug uitschakelen wanneer het vermogen van het net zakt onder het Overschotvermogen-Schakelbelasting.

Wanneer de PV-omvormer curtailed (tgv negatieve tarieven) zal het stop contact niet inschakelen, vermits er geen overschot is.