

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




settings

# Inhoudsopgave

<b>Instellen</b> .....	3
Eco-mode .....	3

# Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontacten** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.




In een lijst zie je dan alle slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

## Eco-mode

Je zet het slimme stopcontact in eco modus door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.



Wanneer je de eco modus kiest, moet je nog instellen wanneer het stopcontact in- en uitschakelt.

Wanneer de eco modus ingesteld is, krijg je een extra knop voor deze instellingen . De instelling '**Schakelbelasting**' is het vermogen dat door als gevolg van het inschakelen van het slimme stopcontact gebruikt zal worden. De instelling '**Overschotvermogen**' bepaald hoeveel overschot er moet zijn, er geëxporteerd wordt, opdat het stopcontact inschakeld. Het slimme stopcontact zal terug uitschakelen wanneer het vermogen van het net zakt onder het Overschotvermogen-Schakelbelasting.

Wanneer de PV-omvormer curtailed (tgv negatieve tarieven) zal het stop contact niet inschakelen, vermits er geen overschot is.