

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



settings

# Inhoudsopgave

- Instellen** ..... 3
  - Modus kiezen** ..... 3
    - Monitor-mode ..... 3

# Instellen

Als de slimme stopcontact is toegevoegd aan de installatie, kan de gebruiksmodus van het stopcontact ingesteld worden. configuratiepagina  **(1)** Hiervoor gaan we naar de settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact**(2) bij **Instellingen**(3).



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

Als de slimme stopcontact is toegevoegd aan de installatie, kan de gebruiksmodus van het stopcontact ingesteld worden. Hiervoor gaan we naar de settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact**(2) bij **Instellingen**(3).



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.

## Modus kiezen

Je kan uit verschillende modi kiezen om te bepalen hoe de slimme stopcontact bestuurd wordt. Lees **hier** meer over de verschillende modi.

Je kan de modi kiezen door het overeenkomstige icoon in de keuzeknop te selecteren.

Wanneer je de modus kiest met deze knop is deze onmiddellijk actief. Afhankelijk van de gekozen modus kan je nog een extra configuratie knop krijgen.

## Monitor-mode



De monitor-mode heeft verder geen speciale instellingen. Via de app of de plug-pagina op het portaal kan je het stopcontact in of uitschakelen.