

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 

Brain of your energy management



productmanuals

Inhoudsopgave

- [JULLIX handleiding](#)
 - [Productomschrijving](#)
 - [Aansluitingen](#)
 - [Specificaties](#)
 - [Installeren](#)
 - [Internet aansluiten](#)
 - [Digitale meter aansluiten](#)
 - [Voeding](#)
 - [Modbus aansluiten](#)
 - [Jullix als slave](#)
 - [Jullix configureren](#)
 - [Step 1: Direct \(Wireless & Wired\)](#)
 - [Step 2: DSMR](#)
 - [Step 3a: Modbus RTU A](#)
 - [Step 4: SunSpec TCP](#)
 - [Step 5a: Modbus TCP T](#)
 - [Firmware update](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - [Jullix master als Gateway](#)
 - [Jullix diagnose](#)
- [Extender handleiding](#)
 - [Product omschrijving](#)
 - [Aansluitingen](#)
 - [Specificaties](#)
 - [Installeren](#)
 - [Digitale meter aansluiten](#)
 - [Modbus aansluiten](#)
 - [Extender configureren](#)
 - [Step 1: Wireless](#)
 - [Jullix Paircode opvragen](#)
 - [Step 2: P1 instellen](#)
 - [Step 3: inverter instellen](#)
 - [Firmware update](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
- [Nuo handleiding](#)
 - [Productomschrijving](#)
 - [Werking](#)
 - [Specificaties](#)
 - [Veiligheidsvoorschriften](#)
 - [Installeren](#)
 - [Configureren](#)
 - [Step 1: Wireless](#)
 - [Jullix Paircode opvragen](#)
 - [Step 2: Configuration](#)
 - [Firmware update](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - [Instellen en gebruiken](#)
 - [Monitor modus](#)
 - [Eco modus](#)
 - [Boiler modus](#)
 - [Smart modus](#)

- Muon handleiding
 - Product omschrijving
 - MUON Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - Installatie
 - Montage
 - Aansluiting
 - Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: laadpaal instellingen
 - Firmware update
 - Toevoegen in het portaal