

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

productmanuals

# Inhoudsopgave

- [JULLIX handleiding](#)
  - [Product omschrijving](#)
    - [Aansluitingen](#)
    - [Specificaties](#)
  - [Installeren](#)
    - [Internet aansluiten](#)
    - [Digitale meter aansluiten](#)
    - [Alternatieve voeding](#)
    - [Modbus aansluiten](#)
    - [Jullix als slave](#)
  - [Jullix configureren](#)
    - [Step 1: Direct \(Wireless & Wired\)](#)
    - [Step 2: DSMR](#)
    - [Step 3a: Modbus RTU A](#)
    - [Step 4: SunSpec TCP](#)
    - [Step 5a: Modbus TCP T](#)
    - [Firmware update](#)
  - [Toevoegen in het portaal](#)
    - [Jullix master Gateway](#)
- [Extender handleiding](#)
  - [Product omschrijving](#)
    - [Aansluitingen](#)
    - [Specificaties](#)
  - [Installeren](#)
    - [Digitale meter aansluiten](#)
    - [Modbus aansluiten](#)
  - [Extender configureren](#)
    - [Step 1: Wireless](#)
      - [Jullix Paircode opvragen](#)
    - [Step 2: P1 instellen](#)
    - [Step 3: inverter instellen](#)
    - [Firmware update](#)
  - [Toevoegen in het portaal](#)
- [Nuo handleiding](#)
  - [Product Omschrijving](#)
    - [Werking](#)
    - [Specificaties](#)
    - [Veiligheidsvoorschriften](#)
  - [Installeren](#)
  - [Configureren](#)
    - [Step 1: Wireless](#)
      - [Jullix Paircode opvragen](#)
    - [Step 2: Energy Meter](#)
    - [Firmware update](#)
  - [Toevoegen in het portaal](#)
  - [Instellen en gebruiken](#)
    - [Monitor modus](#)
      - [Instellen](#)
      - [Bediening](#)
    - [Eco modus](#)
      - [Instellen](#)

- Bediening
  - Boiler modus
    - Instellen
    - Bediening
  - Smart modus
    - Instellen
    - Bediening
- Muon handleiding
  - Product omschrijving
    - MUON Specificaties
    - Veiligheidsvoorschriften
  - Installatie
    - Montage
    - Aansluiting
  - Configureren
    - Step 1: Wireless
      - Jullix Paircode opvragen
    - Step 2: laadpaal instellingen
    - Firmware update
  - Toevoegen in het portaal
  - Laadpaal instellingen
  - Auto
  - Portaal: Laadsessies
  - Laadpaal bediening