

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



productmanuals

Inhoudsopgave

- [JULLIX handleiding](#)
 - [Productomschrijving](#)
 - [Aansluitingen](#)
 - [Specificaties](#)
 - [Installeren](#)
 - [Internet aansluiten](#)
 - [Digitale meter aansluiten](#)
 - [Voeding](#)
 - [Modbus aansluiten](#)
 - [Jullix als slave](#)
 - [Jullix configureren](#)
 - [Step 1: Direct \(Wireless & Wired\)](#)
 - [Step 2: DSMR](#)
 - [Step 3a: Modbus RTU A](#)
 - [Step 4: SunSpec TCP](#)
 - [Step 5a: Modbus TCP T](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - [Jullix master als Gateway](#)
 - [ecosystem](#)
 - [optimizer](#)
 - [battery](#)
 - [energysupplier](#)
 - [dynamictarif](#)
 - [integration](#)
- [Extender handleiding](#)
 - [Product omschrijving](#)
 - [Aansluitingen](#)
 - [Specificaties](#)
 - [Installeren](#)
 - [Digitale meter aansluiten](#)
 - [Modbus aansluiten](#)
 - [Extender configureren](#)
 - [Step 1: Wireless](#)
 - [Jullix Paircode opvragen](#)
 - [Step 2: DSMR](#)
 - [Step 3: Modbus RTU](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
- [Nuo handleiding](#)
 - [Productomschrijving](#)
 - [Werking](#)
 - [Specificaties](#)
 - [Veiligheidsvoorschriften](#)
 - [Installeren](#)
 - [Configureren](#)
 - [Step 1: Wireless](#)
 - [Jullix Paircode opvragen](#)
 - [Step 2: Configuration](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - [Instellen en gebruiken](#)
 - [Monitor modus](#)
 - [settings](#)

- [usage](#)
 - [Eco modus](#)
 - [settings](#)
 - [usage](#)
 - [Boiler modus](#)
 - [settings](#)
 - [usage](#)
 - [Smart modus](#)
 - [settings](#)
 - [usage](#)
- [Muon handleiding](#)
 - [Product omschrijving](#)
 - [MUON Specificaties](#)
 - [Veiligheidsvoorschriften](#)
 - [Installatie](#)
 - [Montage](#)
 - [Aansluiting](#)
 - [Configureren](#)
 - [Step 1: Wireless](#)
 - [Jullix Paircode opvragen](#)
 - [Step 2: Charger](#)
 - [Toevoegen in het portaal](#)
 - [Laadpaal instellingen](#)
 - [Auto](#)
 - [Laadsessies](#)
 - [Laadpaal bediening](#)