

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



productmanuals

Inhoudsopgave

- **JULLIX handleiding**
 - **Productomschrijving**
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - **Installeren**
 - Internet aansluiten
 - Digitale meter aansluiten
 - Voeding
 - Modbus aansluiten
 - Jullix als slave
 - **Jullix configureren**
 - Step 1: Direct (Wireless & Wired)
 - Step 2: DSMR
 - Step 3a: Modbus RTU A
 - Step 4: SunSpec TCP
 - Step 5a: Modbus TCP T
 - **Toevoegen in het portaal**
 - Jullix master als Gateway
- **Extender handleiding**
 - **Product omschrijving**
 - Aansluitingen
 - Specificaties
 - **Installeren**
 - Digitale meter aansluiten
 - Modbus aansluiten
 - **Extender configureren**
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: P1 instellen
 - Step 3: inverter instellen
 - **Toevoegen in het portaal**
- **Nuo handleiding**
 - **Productomschrijving**
 - Werking
 - Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - **Installeren**
 - **Configureren**
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: Configuration
 - **Toevoegen in het portaal**
 - **Instellen en gebruiken**
 - **Monitor modus**
 - settings
 - usage
 - **Eco modus**
 - settings
 - usage
 - **Boiler modus**
 - settings

- usage
 - Smart modus
 - settings
 - usage
- Muon handleiding
 - Product omschrijving
 - MUON Specificaties
 - Veiligheidsvoorschriften
 - Installatie
 - Montage
 - Aansluiting
 - Configureren
 - Step 1: Wireless
 - Jullix Paircode opvragen
 - Step 2: laadpaal instellingen
 - Toevoegen in het portaal
 - Laadpaal instellingen
 - Auto
 - Portaal: Laadsessies
 - Laadpaal bediening