

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

productmanuals

# Inhoudsopgave

- JULLIX handleiding
  - Productomschrijving
    - Aansluitingen
    - Specificaties
  - Installeren
    - Internet aansluiten
    - Digitale meter aansluiten
    - Voeding
    - Modbus aansluiten
    - Jullix als slave
  - Jullix configureren
    - Step 1: Direct (Wireless & Wired)
    - Step 2: DSMR
    - Step 3a: Modbus RTU A
    - Step 4: SunSpec TCP
    - Step 5a: Modbus TCP T
    - Firmware update
  - Toevoegen in het portaal
    - Jullix master als Gateway
- Extender handleiding
  - Product omschrijving
    - Aansluitingen
    - Specificaties
  - Installeren
    - Digitale meter aansluiten
    - Modbus aansluiten
  - Extender configureren
    - Step 1: Wireless
      - Jullix Paircode opvragen
    - Step 2: DSMR
    - Step 3: Modbus RTU
    - Firmware update
  - Toevoegen in het portaal
- Nuo handleiding
  - Productomschrijving
    - Werking
    - Specificaties
    - Veiligheidsvoorschriften
  - Installeren
  - Configureren
    - Step 1: Wireless
      - Jullix Paircode opvragen
    - Step 2: Configuration
    - Firmware update
  - Toevoegen in het portaal
  - Instellen en gebruiken
    - Monitor modus
      - settings
      - usage
    - Eco modus
      - settings

- usage
  - Boiler modus
    - settings
    - usage
  - Smart modus
    - settings
    - usage
- Muon handleiding
  - Product omschrijving
    - MUON Specificaties
    - Veiligheidsvoorschriften
  - Installatie
    - Montage
    - Aansluiting
  - Configureren
    - Step 1: Wireless
      - Jullix Paircode opvragen
    - Step 2: Charger
    - Firmware update
  - Toevoegen in het portaal
  - Laadpaal instellingen
  - Auto
  - Laadsessies
  - Laadpaal bediening
- Jullix PRO handleiding
  - product
    - connection
    - specs
  - installation
    - energymeter
    - modbusdevice
  - configuration
    - step1
    - step2
    - step3
  - Toevoegen in het portaal
    - gateway