

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Algemeen

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Installatie	3

Algemeen

Installatie

De andere instellingen van de installatie vind je bij  **Configuratie (1)** van de installatie, onder de sectie **Algemeen (2)**. Er zijn verschillende pagina's onder algemeen:



Bij **Installatie (3)** kan je de **Naam (a)** van de installatie, een **Beschrijving**, het **Adres (b)** (straat + nummer), de **Stad**, **Postcode** en het **Land** ingeven. Als je de Jullix optimizer met het dynamische tarief wil gebruiken dan is het belangrijk dat het adres correct is ingegeven want dit wordt gebruikt voor de locatie bepaling bij de voorspelling van de opbrengst van de zonnepanelen. Verder kan je de EAN nummer van je energiemeter instellen (**c**) en je stelt hier ook de **Distributienetbeheerder (d)** in. Eventuele wijziging kan je **Bewaren (e)**.

Bij **Tarief (4)** kan je het distributienettarief en het energietarief of energiecontract instellen.

In **Gebruikers (5)** kan je instellen wie toegang heeft tot je installatie portaal.

Bij **Abonnement (6)** kan je de abonnementsformule instellen.