

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Installatie

Inhoudsopgave

Installatie	3
Tarief	3
Gebruikers	4

settings **Algemeen**


Installatie

De andere instellingen van de installatie vind je bij settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Algemeen**(2) bij **Installatie**(3).

Bij installatie kan je de **Naam** van de installatie, een **Beschrijving**, het **Adres** (straat + nummer), de **Stad**, **Postcode** en het **Land** ingeven. Als je de optimizer met het dynamische tarief wil gebruiken dan is het belangrijk dat het adres correct is ingegeven want dit wordt gebruikt voor de locatie bepaling bij de voorspelling van de opbrengst van de zonnepanelen.

Tarief

Het energietarief wordt ingesteld via settings **Configuratie**(1) van de installatie, onder de sectie **Algemeen**(2) bij **Tarief**(3).

 Bij het tarief worden twee zaken ingesteld. Bij **Capaciteit tarief** stel je de netbeheerder in. Deze vindt je terug op je energie factuur. De netbeheerder bepaald het capaciteit tarief en de distributie kosten bij de berekening van de energiekost.

Bij *Energie Tarief* kies je het type het contract dat je hebt. Heb je een vast/variabel tarief dan kan selecteerd je **Manueel Vast/Variabel**.je zelf

Gebruikers