

Laadpaal instellingen

## Inhoudsopgave

Laadpaal instelling	jen	3
Offline gedrag		3

## Laadpaal instellingen

Als de laadpaal is toegevoegd vindt je deze terug bij 🍄 Configuratie, onder de sectie 🕼 Laadpaal (1).

Je kan vo	oor (	elke la	aadpa	al de i	nstel	linger	n aan	passe	en 🔳 (	(2)		
JULLIX				5 E	49	• D		0			сандааны 🚊 🤇	۵ ه ۵
· CONTINUES	Condigoastie	b taskorigan										
O this installages	÷		Laadpaa	alconfigura	tie							
2 Looped			Hier kan je de k	stellingen van je laad	palen configurener	. De instellingen n	an jie autoris kan je o	y deze pegine hv	heren.			
<ul> <li>Slim stopcantez;</li> <li>O Devorter;</li> </ul>			D Aller				29	C.	Electron test	0	-	
* Integration	- 1		5	A 12			Tanan tan		Nucleony Michael Market			
D Apparates							<b>'e</b>	L)	112300011	Q (config	parale 📕	
⊖ rissonia										O Tonge	-, 2	
Ageneen	1									😵 offic	pedrag .	
	LTUS Die son											5, str
Via het r	nen	u <b>=</b>	<b>(2)</b> k	an je:	_							
manier v	/an	laden	config	gurere	en; 🕻	Co	nfigra	atie				
de bestu	urd	ers in	stelle	n; 🖸	Тое	gang				•		
het laad	paal	lgedra	ag inst	tellen	wann	eer e	r gee	n inte	ernet is	; 🛇 (	Offline	gedra
de naam	ı en	omsc	hrijvir	ng van	de la	adpa	aal wi	jziger	n; 🔊 🖍	laam	& besc	hrijv

## **Offline gedrag**

Bij offline gedrag stel je in wat de actie van de laadpaal moet zijn wanneer de Jullix niet verbonden is met het internet. Om er voor te zorgen dat het voertuig nog steeds geladen kan worden, zal het laden dan automatisch starten wanneer er een voertuig ingeplugd wordt. Je kan het laden immers niet bevestigen via de app omdat de internetverbinding is weggevallen.

Opnieuw kan je de modi instellen. Let op: je kan het offline gedrag niet aanpassen als er geen internet is. Je moet vooraf goed nadenken hoe je wil dat de wagen dan geladen wordt.

Je kan de laadmodus kiezen:

- Eco-modus
- 🚀 Turbo-modus
- Max-modus
- Block-modus

Bij **Oplaadtype** geef je aan of er enkel 1-fasig geladen wordt of dat er geschakeld mag worden tussen 1-fasig en 3-fasig laden. Als je meer dan één voertuig hebt, en 1 van de voertuigen laat niet toe dat er tijdens het laden omgeschakeld wordt tussen 1- en 3-fasig, dan kies je best **Alleen enkelfasig**.