

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management

sofar

Inhoudsopgave

SOFAR omvormers	3
<i>Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers</i>	3



SOFAR omvormers

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de sofar omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers

Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	Battery	#Strings	Firmware versie
1100...3000TL	1F	RTU	STRING	X	nvt		nvt	1	FW 1.2.2 en later
1100...3000TL-G3	1F	RTU	STRING	X	nvt		nvt	1	FW 1.2.3 en later
3...6KTLM-G2	1F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.6 en later
3...6KTLM-G3	1F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.2 en later
3.3...12KTL-X	3F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.2 en later
3.3...12KTL-X-G3	3F	RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	2	FW 1.2.6 en later
ME3000SP	1F	RTU	RETRO	X	X		X	nvt	FW 1.2.2 en later
ME xxKTL-3PH	3F	RTU	RETRO	X	X		X	nvt	FW 1.2.7 en later
HYD xxxx-ES	1F	RTU	HYBRIDE	X	X		X	2	FW 1.2.2 en later
HYD xxKTL-3PH	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	X	2	FW 1.2.2 en later
HYD xxxx-EP	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	X	2	FW 1.2.2 en later
POWERALL	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	X	2	FW 1.2.6 en later

[Terug naar omvormers](#)