

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




settings

# Inhoudsopgave

**Instellen** ..... 3

# Instellen

Via de configuratiepagina  (1) van de installatie, onder de sectie **Slimme stopcontact** (2) bij **Instellingen** (3) kan je het slimme stopcontact instellen.



In een lijst zie je dan al de slimme stopcontacten die aan de installatie gekoppeld zijn.