

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



sofar

Inhoudsopgave

SOFAR omvormers 3
Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers 3



SOFAR omvormers

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de sofar omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers

| Family | | MODBUS | TYPE | Monitoring | Passive Mode | PV curtail | #Battery | #Strings | Firmware versie |
|----------------------------------|----|--------|---------|------------|--------------|------------|----------|----------|-------------------|
| 1100...3000TL | 1F | RTU | STRING | X | nvt | | nvt | 1 | FW 1.2.2 en later |
| 1100...3000TL-G3 | 1F | RTU | STRING | X | nvt | | nvt | 1 | FW 1.2.3 en later |
| 3...6KTLM-G2 | 1F | RTU | STRING | X | nvt | VAR | nvt | 2 | FW 1.2.6 en later |
| 3...6KTLM-G3 | 1F | RTU | STRING | X | nvt | VAR | nvt | 2 | FW 1.2.2 en later |
| 3.3...12KTL-X | 3F | RTU | STRING | X | nvt | VAR | nvt | 2 | FW 1.2.2 en later |
| 3.3...12KTL-X-G3 | 3F | RTU | STRING | X | nvt | VAR | nvt | 2 | FW 1.2.6 en later |
| ME3000SP | 1F | RTU | RETRO | X | X | | 1 | nvt | FW 1.2.2 en later |
| ME xxKTL-3PH | 3F | RTU | RETRO | X | X | | 1 | nvt | FW 1.2.7 en later |
| HYD xxxx-ES | 1F | RTU | HYBRIDE | X | X | | 1 | 2 | FW 1.2.2 en later |
| HYD xxKTL-3PH | 3F | RTU | HYBRIDE | X | X | VAR | 1 | 2 | FW 1.2.2 en later |
| HYD xxxx-EP | 1F | RTU | HYBRIDE | X | X | VAR | 1 | 2 | FW 1.2.2 en later |
| POWERALL | 1F | RTU | HYBRIDE | X | X | VAR | 1 | 2 | FW 1.2.6 en later |

[Terug naar installatie JULLIX energiebeheer](#)