

Laden via de app

Inhoudsopgave

Snelgids laden met de app	3
Auto aanmaken	4
Bevestigen in app	5
Toegang	6
Laadpaal bediening	8
Laden starten	9
Laden wijzigen	10
Laden	10
Laadmodi	10

Snelgids laden met de app

Deze snelgids helpt je in 3 stappen het portaal configureren zodat je eenvoudig kan laden via de smartphone app.

- 1. Eerste moet je een auto maken in je profiel: Via kies je **Profiel**. Op je profielpagina kies je het tabblad **Mijn auto's**, via kan je een nieuwe **Auto aanmaken**.
- 2. Vervolgens moet je de auto toevoegen aan de laadpaal: Via Configuratie, onder de sectie
 Laadpaal kies je Toegang in het menu = bij de laadpaal.
- 3. Als laatste moet je de laadpaal instellen op Bevestigen in app, dat is ook via Configuratie, onder de sectie Laadpaal maar dan Configuratie in het menu an de laadpaal.

Auto aanmaken

Een auto wordt aangemaakt in het profiel van de gebruiker.

Via kies je **Profiel**. Op je profielpagina kies je het tabblad **Mijn auto's**. Met een klik op

kan je een nieuwe auto aanmaken. Je krijgt een formulier waar je enkele gegevens van de auto kan ingeven:

JULLIX	Nieuwe auto toevoegen			nesteri 🚊 🔍 🌲 💿
+ [DEMO] Maquete Profid Account	neare and nerorgen			
2 Postal i Mijn	Tuburt elektric	15 2	kWh	
🚠 Account 🙀 Mign autors	Beschrijving Hobby project 3		_	-
W AR-tokana	↓ Minimale laadstroom afdwingen ③ ■ Het laadstation levert altijd de minimale laadst	roon.		
🐲 Apparatenbeheer	5 Oplades *	distant 91 Departure who	r le a	
	6 Maximual toegestaan vermogen voor ééntesig lader	i sharara		
	7,4 Hier kun je het stasimaal toegestane vennagen instellen da biokmotius rekening kan heuden met het correcte leedvern	t de lader zal gebruiken voor ééntasig lader, zodat o rogen. De standsardwaarde is T.4 kW.	kw lo	
	Maximaal toegestaar	i vermogen aanpassen. A	- 8	
	Annkow	I	Revent	
			γ_7	
New things under the sun				
tiacontining				74 st -

Je kiest een Naam (1) en geeft de Batterijcapaciteit (2) in.

Bijkomende informatie kan je in de **Beschrijving (3)** zetten.

Je kan Minimale laadstroom afdwingen (4) aanvinken.

En je kiest de wijze van Laden* (5): Alleen enkelfasig Alleen driefasig Dynamisch schakelen.

Voor de gekozen laad wijze (5), kan je dan het maximum vermogen instellen: (6).

Via **Bewaren (7)** worden de instellingen bewaard.

Bevestigen in app

/ia ‡ co	onfigura	atie (1) kan je het gedrag	bij inpluggen instellen o	p C-Bevestigen in app (
JULLIX 📀	Configuratie Laudco	Gedrag bij inpluggen - MUON 32	×	Luchwig Admin 🔔 🔍 🌲 😨
 EME instellingen Landpart 	8	Laadp Her kan je	C. Deventigen in app	
Sin stopcontact		Anndoren	3 towards	⊗ = -
Cenvorner	-	Spe New	OptionStype Streets Beachiping	
Appendix		S MUON 32	🖏 🗋 нажизати	
Historiek				Trogang
Digersees	E			😵 Office gedrag
INNOVOL tere things under	TUS the sun			

Als je **C**-Bevestigen in app (2) kiest, dan start het laden niet onmiddellijk wanneer je de kabel in het voertuig stopt. Via Bewaren (3) worden de instellingen bewaard. Je moet in dit geval altijd via de app bevestigen. Op die manier is je laadpaal beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

In de app kies je welk voertuig en welke laadmodus je wil gebruiken. De volgende keer dat je het laden start in de app, zal de laatst gekozen auto en laadmodus voorgesteld worden met een klik start je dan het laden met dezelfde instellingen.

Om via de App het laden te kunnen starten is het noodzakelijk dat je een auto aanmaakt en dat je deze auto ook toegang geeft tot de laadpaal.

Toegang

Via **Toegang (1)** kan je instellen welke autos geladen mogen worden aan de laadpaal. Je krijgt een lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal. Onderaan klik je op *Kies een wagen* **(2)** en zie je jouw lijst van auto's **(3)**.

JULLIX		Transmo, MUCH 12	I _ I _ I _ I	_			Ludwig	Admin 🚊	۹.	0
+ DEVE Installate Configurate Laudconfigurate		loegang - MUON az		^						
EMG Instellingen	Laadr	id Naarn	Beschrijving		E					
D Lasdpast	Hier kan je									
Sire stopcoreact	2				ere Alter de	a (2	-		
Cenventer E										
🌲 Integration 👔	D) -				00 685d	n 1	7	-		
Gall Apparates							Configuratie	_		
Historiek							Toegang			
🗘 Algerates 🗄							Coffine gedrag	\mathbf{N}		
							Naars & besch	nijving .		
		Pis Waggie								
		Ladwig's Car 3								
		Betty's Car								
		EV TEST								
		Kies een r 2 m		+4	4					
INNOVOLTUS		Shift		5 Bewaren						
*tissometiletiss		_								The state

Je kiest er één van en klikt op (4) om die toe te voegen. Via **Bewaren (5)** wordt de toegevoegde auto bewaard in de laadpaal toegang. De lijst met auto's die toegang hebben tot de laadpaal wordt geüpdated.



Via de 'prullenbak-knop' kan je de auto terug verwijderen van je laadpaal, je moet dat dan nog bevestigen via de **Bewaren** knop.

Als de je nog geen toegang hebt tot een auto, moet je er eerst nog een aanmaken in je profiel bij **Auto's**.

Laadpaal bediening

In de app kan kan je met een klik vanop de startpagina naar de laadpaal bediening.



Via de **Oplader** pagina op de app kan je de laadpalen bedienen. De app is zo gemaakt dat je met een minimum aan handelingen het laden van je auto kan starten.



Bovenaan zie je de naam van de laadpaal die geselecteerd is. Op de pagina zie je de status van de geselecteerde laadpaal. Als er geen auto is aangesloten, zie je de naam van het voertuig dat het laatst is aangesloten geweest en het vermogen dat er toen geladen is. Als je toegang hebt tot meerdere laadpalen, kan je door op de naam van de laadpaal(1) te tikken een andere laadpaal kiezen.

Laden starten

Als de laadpaal is ingesteld om automatisch te starten, zal het laden van de auto starten zodra de laadkabel in de auto is gestopt.

Laden wijzigen

Wil je de gegevens van de laadbeurt wijzigen, dan tik je op '**Wijzig**'(2). Je kan de laadbeurt op elke moment wijzigen. Je kan van laadmodus veranderen en/of de laadbeurt aan een andere auto toewijzen.

Op het scherm kies je de auto(1) en/of kies je de laadmodus(2). Door op '**Toepassen**'(3) te tikken wordt de wijziging toegepast en wordt de laadbeurt gestart als dat nog niet het geval was.

16.42 7 7 🖬 🔿	Ψ∡∎
× instellingen	
selecteer auto Ludwig's Car	
2 ○ 92 Ecco	
🆲 🞜 Turbo	
O @ Max	
🔿 🐻 Block	
Ladan an anana anania anna	blowe

met het elektriciteitsnet, beperkt door het capaciteitstarief.

4 Annuleren	Toepassen

Laden

11-12 F T 🖬 🔿	学业目
😑 DEMO installatie 📕	ımx⊗
Selecteer lasdpaal Muon N32	
Ludwig's Car	i
3 2.26 kw 0.0 kwh 0.00	⊕: D€
stop wijzig	
HERALIATE OFAIR PLUG	H 51475

Als er een auto geladen wordt, zie je dat aan de animatie. Aan het laadicoon(1) kan je zien in welke modus de laadpaal aan het laden is. Er wordt ook aangeduid of de laadpaal enkel-fasig(2) of 3-fasig aan het laden is. Onder de animatie(3) vind je het vermogen waarmee de laadpaal aan het laden is, hoeveel energie er in de huidige laadbeurt al geladen is en wat de kostprijs van de laadbeurt momenteel is.

Laadmodi

Je kan uit verschillende laadmodi kiezen. De app onthoudt de laatst gekozen laadmodus.

Bij de laadmodus **MAX** moet je via de slider het vermogen waarmee er geladen wordt, instellen. **Let op** laden via de modus **MAX** houdt geen rekening met de capaciteitspiek!!

In **BLOCK** modus bepaal je met een slider hoeveel energie je in de komende laadbeurt wil laden.

