

INNOVOLTUS New things under the sun NOON







ENERGIEMANAGEMENT met de JULLIX

Deel 3: Muon(Laadpalen), Nuo







Energiemanagement

INNOVOLTUS New things under the sun



Energiemanagement met de Jullix

LAADPAAL in het EMS:

- Laadpaal is een grote verbruiker
- Wanneer bestuurd kunnen eventuele extra kosten vermeden worden
- Slimladen: laden bij gunstige tarieven. (ECO, BLOCK)
- Laadpaal en thuisbatterij isoleren van elkaar
- Onregelmatig verbruik, uit het verbruiksprofiel (Jullix Optimizer)
- Eenvoudige bediening van slim laden
- Weergave van werkelijke laadkosten per auto, per laadpaal





INNOVOLTUS New things under the sun



- B
- Enkel laden wanneer er overschot is
- AC-laden is minimum 6A
 => 1.38 kW enkel fase laden
 => 4.14 kW drie fase laden
- Er wordt geen energie geïmporteerd, er wordt enkel geladen met energie opgewekt door de zonnepanelen
- Wanneer er te weinig overschot is wordt het laden tijdelijk gepauzeerd







- Zo snel mogelijk laden zonder dat het capaciteitstarief omhoog gaat.
- Er wordt energie geïmporteerd om te laden, tot maximaal de actuele kwartier.
- De geïmporteerd energie plus het overschot van de opgewekte energie wordt gebruikt om te laden.
- Het laadvermogen wordt beperkt door de kwartierpiek, het vermogen van de laadpaal, het laadvermogen van de wagen of het vermogen van de installatie.





- In de mode max kies je zelf met welk vermogen er wordt geladen.
- Het maximum vermogen wordt beperkt door de laadpaal, de auto of de installatie







- Aangepast laden dynamisch tarief.
- Bij het starten van de laadsessie (8 of 12u) kies je hoeveel je de auto wil bij laden.
- De Jullix zal dan de goedkoopste uren kiezen om de gevraagde energie te laden aan de actuele kwartierpiek.
- De duurdere uren zal er enkel geladen worden als er overschot is.
- Het systeem zal waarschuwen wanneer de gevraagde energie niet geladen kan worden in de voorziene tijdspanne









INNOVOLTUS New things under the sun



Specificaties

- Aluminium behuizing IP-54
- AC-laadpaal 1-fase / 3-fase
- Vaste laadkabel 7m, IEC 62196 Type 2
- 1-fase 6A (1,38kW) tot 3-fase 32 Å (22kW)
- Schakelbaar tussen 1-fase en 3-fase
- Elektronische lekstroomdetectie AC 30mA / DC 6mA
- Draadloze verbinding met Jullix
- Slimme aansturing via Jullix





Aansluiting

- Bij enkel fase aansluiting 230V, kabel 3G6 (PE, N, L1)
- Bij drie fase aansluiting 3x 400V, kabel 5G6 (PE, N, L1, L2, L3)
 - bij meerdere laadpalen kan je de Lijn aansluitingen roteren om de belasting te verdelen
- 3 x 230V (zonder N) is niet ondersteund.
- te installeren kortsluitbeveiliging 32A
- te installeren lekstroombeveiliging 30mA type A of B (conform lokale regelgeving)











Sticker

Muon laadpaal



INNOVOLTUS New things under the sun



Je zoekt de paircode op van de Jullix module, vervolgens maak je met de Laptop/smartphone verbinding met de Muon

- Zoek via wifi naar het netwerk van de module, dit vind je op de sticker: vb MUON_ECE4FC
- Maak verbinding en geef het bijbehorende wachtwoord in PWD vb Ux6n24q7
- Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is ok
- In de browser kies je het adres: http://192.168.4.1



Status niet gekoppeld en gekoppeld met Jullix





New things under the sun



Muon laadpaal Wifi instellen (eigen JULLIX wifinetwerk)

Ζ

thing

unde

БЦ

nns

🔇 Muon EV Cha	rger configuration × +	\sim	- 0	×	🕙 Muon EV Ch	arger configuration × +	\sim	- 0
← → C	A Niet beveiligd 192.168.4.1	8	Gast	:	$\leftrightarrow \ \ \rightarrow \ \ G$	A Niet beveiligd 192.168.4.1		3 (9 Ge
M	Dashboard luon Config			Î		Step 1: Wireless	^	
	Configuration					Configuration		
	Step 1: Wireless	^				Save and restart Reset		
	Configuration Channel			L		Below you can make a connection with a JULLIX module in master mode. Select the correct address and enter the code to pair the two devices.		
	1 Save and restart Reset					Paired to device JULIX_4006E4 - F412FA4006E4 Step 2: Charger	~	
	Below you can make a connection with a JULLIX module in master mode. Select the correct address and enter the code to pair the two devices.	•						
1	Detected modules C JULIX_4006E4 - F412FA4006E4 - 34 dBm					Firmware update		
2	Pair code					Select a binary file (.bin) to use for the firmware update.		
2	ABCDEF					Bestand kiezen Geen bestand gekozen		
3	Pair device					Upload Firmware		



Laadpaal instellingen

thing

unde

- 3 fase toegelaten, wanneer de laadpaal enkel fasig is aangesloten zet je dit uit (1)
- De maximale stroom (2) die de laadpaal mag gebruiken, is afhankelijk van de gebruikte bekabeling en geplaatste kortsluitbeveiliging (maximum 32A)
- (3) Save om te bewaren.

		\sim	_	- 0	×
Muon EV Charge	ger configuration × +				
← → C /	A Niet beveiligd 192.168.4.1	<u>S</u> r		B Gast) :
M	Dashboard uon Config				
	Configuration				
	Step 1: Wireless	\sim			
	Step 2: Charger	^			
	In this step the Muon EV Charger is configured. Change the specific paramaters that a applicable to the current installation.	re			
	Three phase charging allowed				
(1)	Novimum current (A)				
(2)	25				
(3)	Save				
	Eirmuara undata				
	rirmware update				
	Select a binary file (.bin) to use for the firmware update.				
	Bestand kiezen Geen bestand gekozen				



Installatie kiezen

Portaal configuratie

Kies (1) de installatie waar de laadpaal wordt toegevoegd, typ de naam (2) en klik op de betrokken installatie (3)

ULLIX®			Ludwig Installateur 💄 🔍 🏓 🕐
Installatie selectie	Installatie selectie		+
	toemo ★ DEMO installatie	Dit veld is voor een amschrijving van een installatie en biedt de mogelijkheid om aanvallende detalit en kenmerken van de installatie te beschrijven.	
	[DEMO] Jullix with 14,94kW PV & 10kWh Battery + Muon	🖹 Mario B	
	CDEMO] Maquette Tramazandlei 122, 2170 Schoten - België	Dit veld is voor een omschrijving van een installatie en biedt de mogelijkheid om aanvullende details en kenmerken van de installatie te beschrijven.	
	[DEMO] Durasun ~ Innovoltus by Elicity	🖹 Installatie van Durasan, beheerd door JULUX EMS	
	a c 1 > »		





Apparaat beheer

In de configuratie (1) van de installatie bij Apparaten (2) geef je het MAC-ID van de Muon in (3) samen met de POP-code (4)

JULLIX 🌮					<i>©</i>	O	<mark>≁</mark> ∂	Ų	•			<u> </u>	0
[DEMO] Maquette	Configuratie	Apparaten							1				
② EMS instellingen	:		Appara	aten									
🛃 Laadpaal	÷		Туре	id			Naam						
Slim stopcontact			ů.	F4:12:FA:68:60:5C		1	Extender		Online via GW	1	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
1 Omvormer	:		\$	F4:12:FA:ED:8D:38			Iullix V2		Online		🛞 🔳 🗢	ן	
🖬 Apparaten 🖉													
🌣 Algemeen 🦯			Voeg appa	araat toe									
			Please sele	ct							+		
			Claim appa	araat									
			MAC-ID					POI	-code				
		2	AB:CD:EF:12	2:23:45				8	WE686qj	_	+		
		3								4			







Muon claimen en toevoegen

Portaal configuratie

Als het MAC-ID en de POP-code overeenkomen wordt de Muon geclaimd (1). In het pop-up venster kies je JA (2) om het apparaat toe te voegen.

				Apparaat geclaimd			Lu	dwig Installateur 💄	۹ 🌢	ı (?)
♠ [DEMO] Maquette	Configuratie Apparaten			Wilt u dit apparaat toevoe	ogen aan de installatie	,				
② EMS instellingen	:	Appara	iten	tine a su appendit too too	gen aan ee meanaie					
🛂 Laadpaal	:	Туре	id		2	Ja Nee				
Slim stopcontact		ů.	F4:12:FA:68:60:50	2	Extender	Online via GW		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
1 Omvormer	:	-	F4:12:FA:ED:8D:3	8	Jullix V2	Online		8 T 4		
□ Apparaten										
🎝 Algemeen	:	Voeg appar	aat toe							
		Please selec						+		
		Claim appa	raat							
		MAC-ID				POP-code				
								+		
		Apparaat ge	claimd!					×		
INNOVOI	TUS									



thing

unde

the

Muon claimen en toevoegen

De laadpaal (1) komt in de lijst van apparaten en je ziet de status van de verbinding (2). Je kan de naam en beschrijving van de laadpaal wijzigen (3)

JULLIX					<i>6</i> 2 ₂ (•	Ų	•			<u>.</u> વ	0
▲ [DEMO] Maquette	Configuratie	Apparaten										
EMS instellingen	:		Appar	aten								
🚯 Laadpaal	÷		Туре	id		Naam						
Slim stopcontact			â	F4:12:FA:68:60:5C		Extender		Online via GW		() ()		
1 Omvormer	÷		Da	F4:12:FA:43:9B:4C			2	Online via GW			2	
[₀□ Apparaten			•				Ξ.	_				
Algemeen	I		₽	F4:12:FA:ED:8D:38		Jullix V2		Jaline			•	
			voeg appa	araat toe								
			Please sele	ct						+		
			Claim app	araat								
			MAC-ID				POP-	code				
										+		





Laadpaal Naam

Je kan de laadpaal een naam (1) en beschrijving (2) geven zodat je die gemakkelijke terug vindt.

			Instellingen f412fa439b4c	Ludwig Installateur 💄 🭳 🏚 🕐
C EMS instellingen	:	Apparaten	Type charger	
🛂 Laadpaal	:	Type id	POP-code	
🗳 Slim stopcontact		F4:12:FA:68:60:5	Naam	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
1 Omvormer	:	F4:12:FA:43:9B:4	Muon laadpaal	© I ¢
Apparaten	:	9 F4:12:FA:ED:8D:	Beschrijving Demo (10A	© Î 🌣
		Voeg apparaat toe Please select Claim apparaat	Opnieuw opstarten Bewaren Annuleren	+
		MAC-ID	POP-code	+
INNOVOL	TUS			
New things under				

INNOVOLTUS New things under the sun



Portaal configuratie

Muon laadpaal

Configuratie laadpaal gedrag

Bij configuratie (1) laadpaal (2) instellingen (3) kan je het gedrag van de laadpaal instellen.

JULLIX 🌮			2 🖸 👫	•	۰,			Ludwig Installateur	. a	0
♠ [DEMO] Maquette Co	onfiguratie	Laadpaal Instellingen								
② EMS instellingen	-	Instellingen	Muon laadpaal (f412fa439b4c)			~	🙀 Mijn auto's			
Ladopaal Yoursellingen Toegang Slim stopcontact Onvormer Call Apparaten Algemeen	:	Gedrag bij inpluggen Sarten Modus Accurapaciteit auto (KWh) 10 Oplaatype	Bevestigen in app MAX BB BLOK Dumamisch schakelen		Offline gedrag Modus I ECO Oplaadtype Alleen e	g 🚀 TURBO nikelfasig	② MAX ① Dynamise	BLOK		
			to Dynamisch schakeren							
		Bewaren								

New things under the sun





configuratie

Portaal

Muon laadpaal

Configuratie laadpaal gedrag

- Gedrag bij inpluggen: hier bepaal je hoe je de laadpaal gebruikt.
 - Niet beveiligd = automatisch starten. De configuratie bepaalt welke laadmodus gebruikt wordt, 1 of 3 fase.
 - Beveiligd = Bevestigen in de app. In de app bepaal je welke laadmodus gebruikt wordt, en welke auto er geladen wordt.
 - Offline gedrag
 - Hier bepaal je hoe de auto geladen zal worden als de Jullix geen internet verbinding heeft, en het laden niet bevestigd kan worden in de app.

Als de laadpaal geen verbinding heeft met de Jullix zal de wagen 1 fase 16A laden.



Laadpaal administratie

- Via het Jullix EMS kan je per auto en per laadpaal monitoren wat de kosten voor het laden van de auto zijn.
 - Als je de laadsessies wil monitoren dient er minstens één Auto ingesteld te zijn.
 - Initieel wordt een auto aangemaakt door de installatie eigenaar zelf.
 - Een auto kan verschillende bestuurders hebben, en kan toegang hebben tot verschillende laadpalen.
 - Een gebruiker(bestuurder) kan over verschillende auto's beschikken.
 - Een bestuurder moet niet noodzakelijk toegang hebben tot een installatie.



Portaal configuratie



Laadpaal Auto's beheren

De Auto's worden beheerd via het profiel **(1)** van de gebruiker. Via de instellingen van de Laadpaal, kan je ook naar de Auto's **(2)** gaan.

JULLIX						- 62	O	≁ ð	Ų	\$				2	۲. 🌲	?
♠ [DEMO] Maquette	Configuratie	Laadpaal	Instellingen													
② EMS instellingen	:		Inste	llingen			Muon laadpaa	(f412fa439b4	łc)		~	🙀 Mijn auto	o's 2			
🚯 Laadpaal	:															
ĭ ₀ Instellingen			Geo	lrag bij in	pluggen					Offline ge	edrag					
Toegang			Starte	n						Modus						
🕴 Slim stopcontact				Autom	natisch starter	1	C Beve	stigen in app		💆 ECO	🚀 TURBO	MAX	BLOK			
1 Omvormer	:		Modu	IS						Oplaadtype						
↓ □ Apparaten				🛫 ECO	🚀 TUR	BO	MAX	B BL	ок	1 A	lleen enkelfasig	ହ _{ିତ} Dynam	isch schakelen			
🏟 Algemeen	:		Accue 10	apaciteit auto	(kWh)											
			Oplaa	adtype 1 Alleen	enkelfasig		Dynami	sch schakelen								

New things under the sun





Laadpaal Auto's beheren

Portaal configuratie

De Auto's (2) worden beheerd via het profiel (1) van de gebruiker. Via + (3) kan je een auto toevoegen.

		Ludwig 🍃 🔍 🌲 🕐
★ DEMO installatie Profiel My_cars		•
🎝 Profiel 🚦		
20 Account	Mijn autos	Nieuwe auto toevoegen + 3
🛱 Mijn auto's	Bewaren	-
2FA		
👳 Apparatenbeheer		
🐫 Installatiebeheer		
G Klant ondersteuning		





Laadpaal Auto's beheren

Portaal configuratie

Je kiest een naam van de auto (1) en een beschrijving (2). Je geeft de batterij capaciteit (3) (kWh) in. Je kan alleen enkelfasig opladen (4) aanvinken.

	Nieuwe auto toevoegen		udwig 👱 Q 🏚	?
★ DEMO installatie Profiel My_cars	Naam			
Account	1-ABC123	uwe auto toevoegen		
🛱 Mijn auto's second and a second se	Trabant elektric 2			
ZFA Apparatenbeheer	Batterij capaciteit 5 3			
Installatiebeheer	Alleen enkelfasig opladen			
G Klant ondersteuning	4 Maakaan Annuleren			
	,			



Laadpaal Auto's beheren

De auto komt in de lijst **(1)**, je kan de auto aanpassen **(2)**. Je kan de gebruikers/bestuurders **(3)** beheren.

JULLIX		₩ \$	•	• •		Ludwig 💄 🔍 🏚 🕐
★ DEMO installatie Profiel My	_cars					
🤧 Profiel 🛛 🗄		Miin auto's			Nieuwe auto tenuenean 🗐	
2. Account		wiji autos			Nieuwe auto toevoegen	
🛱 Mijn auto's	4	1-ABC123		Batterij capaciteit:	Oploadtype:	
# API-tokens		🖹 Trabant elektric		5,00 KWH		
2FA					23	
👳 Apparatenbeheer		Bewaren				
1 Installatiebeheer	4	1				
G Klant ondersteuning		_				

New things under the sun





Portaal configuratie

Muon laadpaal

Laadpaal bestuurder van Auto's beheren

Om een bestuurder toe te voegen vul je het e-mailadres (1) in, via + (2) voeg je deze toe, je drukt Bewaren (3) om de aangepaste gebruikers op te slaan.

JULLIX	Beheer gebruikers voor 1-ABC123		Ludwig 💄 🔍 🌲 🕜
DEMOINSAULTE PROTEI NY_CAIS Profiel Account	Ludwig bestuurder1@email.com	i uwe auto toevoegen	
Ge Mijn auto's W Al-tokens ₽ 255	bestuurderd@email.com	+2, 2 > 1	
Apparatenbeheer	3 Bewaren	nnuleren	
C Klant onderstearing			
INNOVOLTUS New things under the sun			



op.

Muon laadpaal

Laadpaal toegang beheren

In Configuratie (1), Laadpaal (2), Toegang (3) kan je als eigenaar per Laadpaal (4) de auto's (5) toevoegen (6), via bewaar sla je de aanpassingen

Fairs of your energymanagment.				k	-		₽ ð	Ų	۵.				•	Q	¢.	0
[DEMO] Maquette Cor	nfiguratie Laadpa	al Toegang							1							
2 EMS instellingen	:	Toegang			Muon la	aadpaal (f412	fa439b4c)			-	🙀 Mijn au	uto's				
🚯 Laadpaal 🛛 🥠	÷	Naam				Beschrij	ving									
ĭ ₀ Instellingen		Please select														
Toegang	3	press sector	5						- 6							
Slim stopcontact		1-ABC123	•													
Omvormer	1															
Apparaten																

New things under the sun





New

things

under

the

ZZ

S U N S S S

Laadpaal toegang beheren



JULLIX		🇠 🖸 👫 🕴 🌣		Ludwig 👱 🔍 🌲 🤶
★ DEMO installatie Configuratie La	adpaal Toegang			
EMS instellingen	Toegang	Laadpaal N32 (f412fa685d78)	✓ 🙀 Mijn auto's	
🚯 Laadpaal 🕴	Naam	Beschrijving		
Y₀ Instellingen	PJs Waggie	Tesla Model 3 SR+		
Toegang Slim stopcontact	Ludwig's Car	Tesla Model Y LR		
✿ Omvormer :	Betty's Car	Twingo		
↓ Apparaten	Verkoop Auto			
Algemeen :	Please select	+		





- Elke bestuurder kan op zijn persoonlijke SmartPhone de app installeren en met zijn gebruiker gegevens inloggen.
- Via de app kan er dan een laadsessie gestart worden, in de gekozen laadpaal (1).
- De app onthoudt de keuze.
- Met één klik (2) kan je het laden starten.
- Of je kan nog wijzigen (3).

14:41 🌹 🏋 🔯 💩	♥∡ ∎
DEMO installatie	JULLIX
Selecteer laadpaal 1 Muon N32	
Klaar om op te lade Ludwig's Car • TURBO	en Ø
2 _{start} wij:	zig 3
INSTALLATIE OPLACE PLUGS	K



things

under

the

SUN

15:52 T M J T · × instellingen selecteer auto
Ludwig's Car 1 ● \$2 Eco ○ \$2 Eco ○ \$2 Turbo ○ @ Max ○ \$8 Block

> Opladen met de beschikbare zonne-energie.



bediening -aadpaal Via wijzigen:

- Kan je nog een andere Auto kiezen (1).
- Kan je een andere laadmodus (2) selecteren.
- Via Toepassen (3) .wordt de laadsessie gewijzigd en gestart.



things

under

the

-aadpaal bediening

Je kan je laadsessies op het portaal bekijken (1). Je kan kiezen van welke laadpaal je de laadsessies wil zien (2)

IXØ		₩ ₩	•			Ludwig 💄 🔍 🌲 🕐
installatie Laadpaal						
paal	Laadpaal			Laadpaal N32	2	
	Se	ssies	Week 38,	, 2024 🗖 >	Day Week Month	
	🕀 Ludwig's Car	Modus: TURBO	C Storttijd: 22-9-2024, 21:05	Duur 2 uur 54 minuten		
	🕀 Ludwig's Car	Modus: ECO	Starttijd: 22-9-2024, 09:17	Duur 6 uur 2 minuten		
	🚓 Betty's Car	Modus: ECO	C Starttijd: 21-9-2024, 12:41	Duun 4 uur 43 minuten		
	🚓 Ludwig's Car	BLOK	Starttijd: 20-9-2024, 18:07	Dour: 18 uur 33 minuten		
	🕀 Betty's Car	ECO	O Starttijd: 20-9-2024, 09:06	Duun 2 uur 27 minuten		
	🚓 Ludwig's Car	BLOK	O Starttijd: 19-9-2024, 18:52	Duuri 13 uur 26 minuten		
	🕀 Betty's Car	ECO	Starttijd: 19-9-2024, 08:17	Duun 4 uur 21 minuten		
	🚓 Ludwig's Car	BLOK	O Starttijd: 17-9-2024, 19:45	Dour: 12 uur 51 minuten		
	🕀 Betty's Car	ECO	O Starttijd: 17-9-2024, 09:46	Dour: 3 uur 18 minuten		
	🙃 Betty's Car	Modus: TURBO	Storttijd: 16-9-2024, 07:58	Duur: 7 uur 35 minuten	Energie: Kosten: 16,5 kWh	



DEMO



Ondersteunde laadpaal

Verbinden met Jullix of Extender

Als de ondersteunde laadpaal via Modbus/RTU met de Jullix of Extender verbonden wordt, open je de configuratie pagina van het respectievelijke apparaat.(Jullix of Extender)

Innovoltus JULLIX configuration × +			
→ C ▲ Niet beveiligd 192.168.4.1			
JLLIX Status Config			
Not connected	DSMR	Using paircode 7T7VYQ on channel 1 No devices are paired!	DIREC
Inverter not running	INVERTER A	Inverter not running	INVERTER
Sunspec not running		SL	INSPEC INVERTE
Inverter not running	MODBUS TCP T	Inverter not running	MODBUS TCP
Inverter not running	MODBUS TCP V	Inverter not running	MODBUS TCP V
f412fa919fd4	SYSTEM		ETHERNE
Firmware information App Firmware version Build date SDK version	innovoltus-jullix-v2 1.3.1 Mar 25 2024 16:46:00 v4.4.2-dirty	Connection inform State IP Speed	stion Connecte 192.168.1.18 100Mbps fu



thing

S

unde

the

EXTENDER statuspagina



Bij step 3 Modbus RTU stel je de laadpaal in: Bij Type **(1)** kies je Charger, bij

group (2) en Model (3) kies je de laadpaal. Bij Configure MODBUS Station (4) het modbus adres van de laadpaal.

Je zet use Virtual MAC (5) aan. Dit is nodig voor de monitoring en aansturing van de laadpaal. Je vult het Virtual MAC (6) in en de bijhorende Virtual MAC POP code (7). Via Apply (8) worden de instellingen bewaard.

Innovoltu	s JULLIX configuration 🗙 🕂			-		×
\rightarrow G	▲ Niet beveiligd 192.168.4.1	GR	Q	0	Gast	:
	itep 3b: Modbus RTU B		^			
	Current configuration:					
	No device configured Station address : 1					
	Change Device In this step the communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module is configur the correct device from the list below and press the "Apply" button.	ed. Se	lect			
	Туре					
1	Charger		~			
	Group					
2	Mennekes		~			
	Model					
3	Mennekes Amtron Charger		~			
4	Configure MODBUS station 50					
	This device supports virtual MAC. This is needed when connecting to modbus enabled chargers.					
5	Use Virtual MAC					
6	Virtual MAC					
Ø						
7	Virtual MAC POP code					
(Apply Reset					

NNOVOLTUS



Ondersteunde laadpaal Verbinden met Jullix

С С aadpaal Modbus Wanneer een laadpaal via ModBus TCP verbonden wordt met de Jullix is het belangrijk dat de laadpaal met hetzelfde netwerk verbonden is. Er wordt ook best een vast IP-adres geconfigureerd voor de laadpaal.





New things under the sun



Ondersteunde laadpaal Verbinden met Jullix

Bij step 5 Modbus TCP stel je de laadpaal in:

Kies het merk (1) en model (2). Bij Configure MODBUS Station (3) stel je het modbus adres in. Je stelt het IP-adres (4) in van de laadpaal en de port (5).

Je zet use Virtual MAC (6) aan. Dit is nodig voor de monitoring en aansturing van de laadpaal. Je vult het Virtual MAC (7) in en de bijhorende Virtual MAC POP code (8). Via Apply (9) worden de instellingen bewaard.

0	Innova	situs JULLIX configuration × +			-			×
\rightarrow	C	△ Niet beveiligd 192.168.4.1	R	Q		() Gast)	
	Ste	p 5a: Modbus TCP T				^		
	In thi the c	s step the communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module is configu- orrect device from the list below and press the "Apply" button.	ureo	d. Se	lect			
	Sel	ect device manufacturer						
1	В	itz			\sim			
	Filt	er on family						
	A				~			
	Sel	ect device model						
4	B	itz power station single phase			~			
	3 1	rigure IP-address						
2	1	92.168.0						
	Cor	nfigure Port						
ļ	5 50	02						
	This	s device supports virtual MAC. This is needed when connecting to modbus enabled chargers.						
6		Virtual MAC						
-	Vir	tual MAC						
1	d	5912						
	Vir	tual MAC POP code						
8	5 fa	cl						
		Apply Reset						

things

under

OVOLTUS



Ondersteunde laadpaal Apparaat beheer

Portaal configuratie

In de configuratie (1) van de installatie bij Apparaten (2) geef je het Virtuele MAC-ID in (3) samen met de Virtual MAC POP-code (4)

JULLIX 🌮					- 62	O	<mark>≁</mark> ծ	¥	۵.			•	۲. 🌲	0
[DEMO] Maquette	Configuratie	Apparaten							1					
EMS instellingen	:		Appara	ten										
🚯 Laadpaal	÷		Туре	id		Na	am							
Slim stopcontact			a di seconda di second	F4:12:FA:68:60:5C		Ext	tender		Online via GW		Image: A state of the state	•		
Omvormer	:		2	F4:12:FA:ED:8D:38		Jul	llix V2		Online		🛞 🔳 🛠	•		
.0 Apparaten														
🗘 Algemeen	:		Voeg appara	aat toe										
			Please select								+			
			Claim appar	aat										
			MAC-ID					POP	-code					
		2	AB:CD:EF:12:2	3:45				81	VE686qj		+			
		ು								4				
										-				







Ondersteunde laadpaal claimen en toevoegen

configuratie Portaal

Als het MAC-ID en de POP-code overeenkomen wordt de Virtuele laadpaal geclaimd (1). In het pop-up venster kies je JA (2) om het apparaat toe te voegen.

A [DEMO] Maquette		Apparaten		Apparateg	celanna	
② EMS instellingen	:	Арг	paraten	Wilt u dit appa	araat toevoegen aan de installat	ie?
🕼 Laadpaal	:	Туре	id			Ja Nee
Slim stopcontact		a di seconda di second	F4:12:FA:	58:60:5C	Extender	Online via GW
1 Omvormer	:	-	F4:12:FA:	ED:8D:38	Jullix V2	Online
L₀⊡ Apparaten		-				
🏟 Algemeen	:	Voeg	apparaat toe			
		Pleas	se select			
		Claim	apparaat			
		MAC-II				POP-code
		App	araat geclaimd!			
		1-	,,			

New things under the sun



Ondersteunde laadpaal claimen en toevoegen

Installeren Herinner mij hier izter aar

Portaal configuratie

De laadpaal **(1)** komt in de lijst van apparaten en je ziet de status van de verbinding **(2)**. Je kan de naam en beschrijving van de laadpaal wijzigen **(3)**

JULLIX 🌮			H 🗠 🇠	🖸 🚯 😲 🌣	Ludwig Installateur 💄 🔍 🌲 🕐
▲ [DEMO] Maquette	Configuratie Apparaten				
EMS instellingen	÷	Арра	raten		
🚯 Laadpaal	:	Туре	id	Naam	
Slim stopcontact		â	F4:12:FA:68:60:5C	Extender Online via GW	(*)
1 Omvormer		1 🗈	D0:9F:D9:10:00:04	Laadpaal 2 Virtued	(⊛)∎ ¢3
LoD Apparaten		₽	F4:12:FA:ED:8D:38	Jullix V2 Online	
Algemeen	:	Veessen	avaat taa		
		Please sel	ect		
		Claim and			
		MAC-ID	Jaraat	POP-code	
					+
					DellCommandUpdate





Ondersteunde laadpaal

De verdere configuratie van de ondersteunde laadpaal is hetzelfde als voor de Muon.

- Je kan de naam en beschrijving aanpassen.
- Gedrag bij inpluggen bepalen
- Het Offline gedrag instellen
- Auto's toegang geven tot de laadpaal





Niet ondersteunde laadpaal

Niet ondersteunde laadpalen kunnen gemonitord worden met een energiemeter. Op die manier kan verzekerd worden dat het EMS de thuis batterij efficiënt kan gebruiken.







Niet ondersteunde laadpaal

Verbinden met Jullix of Extender

energiemeter Modbus

De energiemeter voor de niet ondersteunde laadpaal wordt via Modbus/RTU met de Jullix of Extender verbonden, je opent de configuratie pagina van het respectievelijke apparaat.(Jullix of Extender)

J	OLLIA SU	ituspagina	
Innovoltus JULLIX configuration × +			
C A Niet beveiligd 192.168.4.1			B 🛛 🔇
LLIX Status Config			
Not connected	DSMR	Using paircode 7T7VYQ on channel 1 No devices are paired!	DIREC
Inverter not running	INVERTER A	Inverter not running	INVERTER I
Sunspec not running			SUNSPEC INVERTE
Inverter not running	MODBUS TCP T	Inverter not running	MODBUS TCP I
Inverter not running	MODBUS TCP V	Inverter not running	MODBUS TCP V
f412fa919fd4	SYSTEM		ETHERNE
Firmware information		Connection info	rmation
	innovoltus-jullix-v2	IP	192.1 <u>68.1.18</u>
	1.3.1	Speed	100Mbps fu
	Mar 25 2024 16:46:00		



unde

the

EXTENDER statuspagina



Niet ondersteunde laadpaal Verbinden met Jullix of Extender

Bij step 3 Modbus RTU stel je de laadpaal in: Bij Type (1) kies je Charger, bij group (2) kies je Virtual Charger, Bij Subgroup (3) en Model (4) kies je de energiemeter. Bij Configure MODBUS Station (5) het modbus adres van de laadpaal. Als je de laadsessies wil monitoren zet je use Virtual MAC (6). Je vult het Virtual MAC (7) in en de bijhorende Virtual MAC POP code (8). Via Apply (9) worden de instellingen bewaard.

novoltus JULLIX configuration × +		-		\times
C 🛆 Niet beveiligd 192.168.4.1	Q		Gast	:
Step 3b: Modbus RTU B	1	×		
Current configuration:				
Nie deuter deuter				
Station address : 1				
Change Device				
In this step the communication between the inverter, charger or other devices and the JULLIX module is configured, the correct device from the list below and press the "Apply" button.	Select			
Туре				
1 Charger	~			
Group				
2 Virtual Charger	~			
Subgroup				
3 EASTRON	~			
Model				
4 EASTRON SDM220M (Charger)	~			
Configure MODBUS station				
5				
This device supports virtual way. This is needed when connecting to modulus enabled chargers.				
7				
Virtual MAC POP code				
8				
9 Apply Reset				

things

under

OVOLTUS



De Nuo is een slimstopcontact, dat wordt verbonden met en aangestuurd door de Jullix.

Functionaliteit:

- Verschillende gebruiksmodi
- monitoren van het energieverbruik
 remote in/uitschakelen
- remote in/uitschakelen
 Plug & Play eenvoudige installatie
- Remote updates; altijd de laatste features
- 100-240VAC, 50/60HZ
- 16A











- Verbruik van apparaat monitoren
- Apparaat remote aan-/uitzetten
- Verbruiker in of uit verbruiksprofiel



Boiler modus

- Verbruik van apparaat monitoren
- Bij overschrijding capaciteitspiek uitschakelen
- Remote aanzetten
- Verbruiker in of uit verbruiksprofiel





- 🗩 Eco modus
 - Verbruik van apparaat monitoren
 - Inschakelen wanneer er energie overschot is
 - Uitschakelen bij energie tekort
 - Apparaat remote aan-/uitzetten
 - Verbruiker in of uit verbruiksprofiel



- Smart modus
- Verbruik van apparaat monitoren
 - Uitschakelen wanneer onder een bepaald verbruik
 - Inschakelen via kalender
 - Apparaat remote aan-/uitzetten
 - Verbruiker in of uit verbruiksprofiel



Nuo

Configuratie

Nuo slimstopcontact

Je zoekt de paircode op van de Jullix module, vervolgens maak je met de Laptop/smartphone verbinding met de Nuo

- Zoek via wifi naar het netwerk van de module, dit vind je op de sticker: vb NUO_122345
- Maak verbinding en geef het bijbehorende wachtwoord in PWD vb Ux6n24q7
- Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is ok
- In de browser kies je het adres: http://192.168.4.1



MAC-I POP	D vb. ab:cd:ef:12:23:45 vb. 8WE686qj	Identificatie van het toestel Proof Of Possession,
SSID	vb. NUO_122345	eigendom bewijzen Netwerknaam (SSID)
PWD	vb. Ux6n24q7	Wachtwoord wifi verbinding





INNOVOLTUS New things under the sun



0

Nuo slimstopcontact Wifi instellen (eigen JULLIX wifinetwerk)

Ο
-
2
Ф
Ţ.
σ
<u> </u>
D
Ę
0
$\overline{()}$

JULIX X S Duresun JULIX configuration X +	× - • ×
C ▲ Niet beveiligd 192.168.4.1	(a) ≡ / □ (b) (ant) :
JLUX Status Config	
Configuration	🔇 MUN JULIX x 🛇 Durasun JULIX configuration x +
Step 1: Wireless	← → C ▲ Niet beveiligd 192.168.4.1
Configuration	Step 1: Wireless
1 Save and restart Read Below you can make a connection with a JULLIX module in master mode. Select the correct address and enter the code to pair the two dev Detected modules C • JULX, 400664 - F412FA400664 - 76 dBm Pair code ABCDEF Dair device Step 2: Energy Meter	Configuration Channel 1 Sove and restart Reset Below you can make a connection with a JULLIX module in master mode. Select the correct address and enter the code to pair the two devices. Paired to device JULIX_4006E4 - F412FA4006E4 Succesfully paired to master
	Step 2: Energy Meter
	Firmware undate

Firmware update

∠ew Ζ things under the uns



Apparaat beheer

In de configuratie (1) van de installatie bij Apparaten (2) geef je het MAC-ID van de Nuo in (3) samen met de POP-code (4)

JULLIX 🌮					С. Ф <mark>.</mark>	Ludwig Installateur 💄 🔍 🌲 ၇
	Configuratie Apparaten				1	
EMS instellingen	÷	Apparate	en			
🚯 Laadpaal	:	Туре	id	Naam		
Slim stopcontact		-	F4:12:FA:68:60:5C	Extender	Online via GW	
1 Omvormer	1	2	F4:12:FA:ED:8D:38	Jullix V2	Online	
🗔 Apparaten 🌎						
🏟 Algemeen	1	Voeg apparaa	at toe			
		Please select				+
		Claim appara	at			
		MAC-ID			POP-code	
	2	AB:CD:EF:12:23:	:45		8WE686qj	+
	ು				4	
					-	





Nuo claimen en toevoegen

Portaal configuratie

Als het MAC-ID en de POP-code overeenkomen wordt de Nuo geclaimd (1). In het pop-up venster kies je JA (2) om het apparaat toe te voegen.

JULLIX		Apparaat geclaimd		Ludwig Installateur 💄 🭳 🌲 🕐
COnfiguratie Apparaten EMS instellingen	Apparaten	Wilt u dit apparaat toevoegen aan de installatie?		
🕼 Laadpaal 🚦	Type id	2	Ja Nee	
Slim stopcontact	F4:12:FA:68:60:5	C Extender	Online via GW	
1 Omvormer	F4:12:FA:ED:8D::	18 Jullix V2	Confine	
Loū Apparaten				
🍄 Algemeen 🗄	Voeg apparaat toe			
	Please select			+
	Claim apparaat			
	MAC-ID	F	POP-code	
				+
1	Apparaat geclaimd!			X
INNOVOLTUS				



Portaal configuratie

Nuo slimstopcontact

Nuo claimen en toevoegen

De Nuo (1) komt in de lijst van apparaten en je ziet de status van de verbinding (2). Je kan de naam en beschrijving van de Nuo wijzigen (3)

JULLIX 🌮					<u>/</u> @	•	U	•		<u> </u>	
[DEMO] Maquette	Configuratie	Apparaten									
EMS instellingen	:		Арра	raten							
🚯 Laadpaal	:		Туре	id		Naam					
Slim stopcontact			ai a	F4:12:FA:68:60:5	с	Extender		Online via GW	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		
Omvormer	:		1.	3C:E9:0E:77:60:F	с	Nuo Smartplug	2	Online via GW	🛞 🔳 🗘	3	
.oD Apparaten			D)	D0:9F:D9:10:00:	04	Laadpaal		Virtueel			
🌣 Algemeen	:		-	F4:12:FA:ED:8D:	38	Jullix V2		Online		ר	
			Voeg app Please se	oaraat toe					+		
			Claim ap	paraat							
			MAC-ID				POF	2-code	+		





Nuo instellen

Bij configuratie (1) laadpaal (2) kan je de Modus (3) instellen. Je kan ook bepalen of het verbruik van het apparaat opgenomen of uitgesloten (4) wordt.

JULLIX 🌮		-	₩ ₩	🖸 🚯 🔱	*		ur 👱 C	२ 🌲 📀
♠ [DEMO] Maquette	Configuratie	Stekkerconfiguratie						
② EMS instellingen	1	Instellingen						
🕼 Laadpaal	1	Naam	Beschrijving	Modus		Gebruiksmodel		
🕴 Slim stopcontact	2			Monitori	ng 📙 Boiler 👥 Eco	Opnemen	-	
1 Omvormer	:	Nuo Smartplug	Demo opstelling		🚳 Smart	Uitsluiten		
Co Apparaten					- 3	4		
Algemeen	1	Bewaren				_		





Nuo bediening







New things under the sur

