



# Inhoudsopgave

<b>SOLAX omvormers met JULLIX energiebeheer</b> .....	3
<b><i>Overzicht ondersteunde SOLAX omvormers</i></b> .....	3



# SOLAX omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

## Overzicht ondersteunde SOLAX omvormers

Family		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Firmware versie
<b>X1 Hybrid G4</b>	1F	RTU	HYBRIDE	X	X		1	2	FW 1.2.7 en later
<b>X3 Hybrid G4</b>	3F	RTU	HYBRIDE	X	X		1	2	FW 1.2.7 en later
<b>X1 Retro G4</b>	1F	RTU	RETRO	X	X		1	nvt	FW 1.2.7 en later
<b>X3 Retro G4</b>	3F	RTU	RETRO	X	X		1	nvt	FW 1.2.7 en later

[Terug naar installatie JULLIX energiebeheer](#)