

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management





Laadpaal

# Inhoudsopgave


**Laadpaal** ..... 3

# Laadpaal

Via  **Laadpaal** kan je de laadpalen opvolgen en bedienen in het portaal.




Boven in de app zie je welke laadpaal er geselecteerd is, als je toegang hebt tot meerdere laadpalen kan je via de pulldown een andere laadpaal kiezen. Je ziet ook tot welke installatie de laadpaal behoort.



In het status venster zie je de status van het gekozen laadstation; wordt er geladen, is de laadkabel ingeplugd, enz. Verder worden er ook gegevens getoond zoals het vermogen, hoeveel energie er geladen is geweest deze sessie, hoe lang deze sessie al bezig is en hoeveel de kosten zijn van de sessie.



Bij **Auto besturen** kan je de auto kiezen die geladen moet worden en kies je de laadmodus.



U kan op de Configuratie knop drukken om de huidige sessie aan te passen, hier kan je de auto aanpassen en kiezen welke laad modus je wilt gebruiken. Als je klaar ben met configureren druk je op de de bewaar knop om de laadsessie aan te passen.

