

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management




Laadpaal

Inhoudsopgave


Laadpaal 3

Laadpaal


Via  **Laadpaal** kan je de laadpalen opvolgen en bedienen in het portaal.




Boven in de app zie je welke laadpaal er geselecteerd, als je toegang hebt tot meerdere laadpalen kan je via de pulldown een andere laadpaal kiezen. Je ziet ook tot welke installatie de laadpaal behoort.



In het status venster zie je de status van het gekozen laadstation; wordt er geladen, is de laadkabel ingeplugd, enz.



Bij **Auto besturen** kan je de auto kiezen die geladen moet worden en kies je de laadmodus.



Met de **Startknop** bewaar je de selectie en wordt het laden eventueel gestart met de gekozen instellingen.