

INNOVOLTUS

New things under the sun




Laadpaal

Inhoudsopgave


Laadpaal 3

Laadpaal

Via  **Laadpaal** kan je de laadpalen opvolgen en bedienen in het portaal.

De verschillende laadpalen die in de installatie geïnstalleerd zijn worden als aparte tegels weergegeven in een overzicht.

Van iedere laadpaal zie je de toestand, en heb je een aantal functies om de laadpaal te bedienen.



Je kan zien hoe het laden zal starten, ofwel start het laden automatisch en dan zie je de instellingen die gekozen zijn voor het laden. Ofwel zie je dat je via bevestiging in de app moet starten. Hoe er dan geladen wordt bepaal je dan via de app.

Je kan op deze pagina ook rechtstreeks de belangrijkste instellingen van de laadpaal aanpassen via



Verder kan je de geregistreerde laadsessies van de laadpaal op vragen  2.