

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Solax Charger FIX IP instellen

# Inhoudsopgave

<b>Solax Charger FIX IP instellen</b> .....	3
<i>Inlog gegevens</i> .....	3
<i>Aanpassingen in EVC</i> .....	3

# Solax Charger FIX IP instellen

Om het IP-adres van uw EVC te vinden, moet u verbinding maken met het wifi-netwerk van uw EVC en naar de IP-pagina 192.168.10.10 gaan.

## Inlog gegevens

**gebruikersnaam** : admin

**wachtwoord** : EVC-registratienummer (in hoofdletters)

## Aanpassingen in EVC