

# INNOVOLTUS

New things under the sun



## Solax Charger FIX IP instellen

# Inhoudsopgave

<b>Solax Charger FIX IP instellen</b> .....	3
<b><i>Login gegevens</i></b> .....	3
<b><i>Aanpassingen in EVC</i></b> .....	3

# Solax Charger FIX IP instellen

Om het IP-adres van uw EVC te vinden, moet u verbinding maken met het wifi-netwerk van uw EVC en naar de IP-pagina 192.168.10.10 gaan.



## Login gegevens

**gebruikersnaam** : admin

**wachtwoord** : EVC-registratienummer (in hoofdletters)

## Aanpassingen in EVC

**Ga hier naar Network en schakel DHCP uit om uw gegevens voor een vast IP-adres in te stellen.**

192.168.10.10

## Network

**Network Information**WiFiLAN

Server connect status	* <b>Connected</b>
Server IP address	[Redacted]
IP address	<b>OFF</b>
MAC address	<b>OFF</b>

### Network Configuration

Type	WiFi <span style="float: right;">↓</span>
SSID	Mobile-Vikings-Home- <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>
Password	<input type="text" value="Please Enter"/>
<b>DHCP</b>	<input type="checkbox"/>
Subnet	<input type="text" value="Please Enter"/>
Default Gateway	<input type="text" value="Please Enter"/>
Preferred DNS Server	<input type="text" value="Please Enter"/>
Standby DNS Server	<input type="text" value="Please Enter"/>

### Network Diagnosis

Choose Diagnosis Website	<input type="text" value="Please Enter"/>
<input type="button" value="Start"/>	