

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



## Energiemeters

# Inhoudsopgave

<b>Energiemeters</b> .....	3
<i><b>Jullix Lite</b></i> .....	3

# Energiemeters

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de verschillende energiemeters. Met energiemeters kan je PV-omvormers, laadpalen of andere gebruikers monitoren wanneer de omvormer, laadpaal of verbruiker niet rechtstreeks ondersteund is.

Door een energiemeter te plaatsen kan je het energiegebruik toch monitoren en zo het Jullix EMS helpen om een optimale energie regeling te laten doen. Je kan met een energiemeter bijvoorbeeld de energie naar een niet ondersteunde laadpaal monitoren zodat de energie van je thuisbatterij niet gebruikt wordt door de laadpaal.

## Meetbare energiestromen per energiemeter

Merk	Merk / Model	Fase	PV (Photo Voltaic)	Laadpaal	Verbruiker (plug)	Digitale meter
<b>CHINT</b>	DTSU666	3F				
<b>CHINT</b>	DDSU666	1F				
<b>Acrel</b>	ACR10R-D13TE (SOLIS)	1F				
<b>Acrel</b>	ACR10R-D16TE	3F				
<b>EASTRON</b>	SDM120M (40A)	1F				
<b>EASTRON</b>	SDM220M (100A)	1F				
<b>EASTRON</b>	SDM630M	3F				

Information logo

*Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde energiemeters op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke energiemeter effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de energiemeterfabrikant, de energiemeter software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een energiemeter die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.*

## Jullix Lite

De Jullix Lite, is een module die gebruikt kan worden i.p.v. de energiemeterklem aan de omvormer. De Jullix Lite wordt enerzijds aangesloten aan de digitale meter anderzijds aan de energiemeter aansluiting in de omvormer (RS485). In tegenstelling tot de Jullix stuurt de Jullix Lite de omvormer NIET aan. De Jullix Lite emuleert enkel de energiemeter die normaal gezien aan de omvormer wordt aangesloten.

De Jullix Lite is geen EMS, de omvormer zelf zorgt voor een energie regeling. De Jullix Lite is bedoelt voor zeer eenvoudige installaties waar geen EMS en geen monitoring nodig is.

**Meer info**