

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



goodwe

Inhoudsopgave

| | |
|---|---|
| GOODWE omvormers met JULLIX energiebeheer | 3 |
| <i>Overzicht ondersteunde GOODWE omvormers</i> | 3 |



GOODWE omvormers met JULLIX energiebeheer

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde GOODWE omvormers

| Family | | MODBUS | TYPE | Monitoring | Passive Mode | PV curtail | Battery | #Strings | Opmerking | Firmware versie |
|---------------------|----|--------|---------|------------|--------------|------------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| XS | 1F | RTU | STRING | X | nvt | ON/OFF | nvt | totals | VIA GENERIC SUNSPEC | FW 1.2.2 en later |
| XS Plus | 1F | RTU | STRING | X | nvt | ON/OFF | nvt | totals | VIA GENERIC SUNSPEC | FW 1.2.2 en later |
| DNS | 1F | RTU | STRING | X | nvt | ON/OFF | nvt | totals | VIA GENERIC SUNSPEC | FW 1.2.2 en later |
| DNS G3 | 1F | RTU | STRING | X | nvt | ON/OFF | nvt | totals | VIA GENERIC SUNSPEC | FW 1.2.2 en later |
| SDT G2 | 3F | RTU | STRING | X | nvt | ON/OFF | nvt | totals | VIA GENERIC SUNSPEC | FW 1.2.2 en later |
| SDT G2 Plus+ | 3F | RTU | STRING | X | nvt | ON/OFF | nvt | totals | VIA GENERIC SUNSPEC | FW 1.2.2 en later |
| BH | 1F | RTU | RETRO | X | X | | X | nvt | | FW 1.2.7 en later |
| BT | 3F | RTU | RETRO | X | X | | X | nvt | | FW 1.2.7 en later |
| EH | 1F | RTU | HYBRIDE | X | X | | X | 2 | | FW 1.2.7 en later |
| ET | 3F | RTU | HYBRIDE | X | X | | X | 2 | | FW 1.2.7 en later |

[Terug naar installatie JULLIX energiebeheer](#)