

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



GOODWE

Inhoudsopgave

GOODWE	3
<i>Overzicht ondersteunde GOODWE omvormers</i>	3



GOODWE

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de GOODWE omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde GOODWE omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
XS		1F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via GENERIC SUNSPEC
XS Plus		1F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via GENERIC SUNSPEC
DNS		1F	RTU	STRING				FW 1.3.4 en later	
DNS G3		1F	RTU	STRING				FW 1.3.4 en later	
MS		1F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via GENERIC SUNSPEC
SDT G2		3F	RTU	STRING				FW 1.3.4 en later	via GENERIC SUNSPEC
SDT G2 Plus+		3F	RTU	STRING				FW 1.3.4 en later	via GENERIC SUNSPEC
SMT		3F	RTU/MULTI	STRING				FW 1.3.4 en later	
MT		3F	RTU/MULTI	STRING				FW 1.3.4 en later	
HT 1100V		3F	RTU/MULTI	STRING				FW 1.3.4 en later	
HT 1500V		3F	RTU/MULTI	STRING				FW 1.3.4 en later	
UT		3F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via GENERIC SUNSPEC
BH		1F	RTU	RETRO				FW 1.3.5 en later	

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
BT		3F	RTU	RETRO				FW 1.3.5 en later	
EH		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.5 en later	
ET		3F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.5 en later	

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens Innovoltus of Elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.