

INNOVOLTUS

New things under the sun



Huawei

Inhoudsopgave

Huawei 3
 Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers 3

Huawei

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de HUAWEI omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde HUAWEI omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtaillen	Firmware versie
SUN2000 L1	~~EXPORTPDF:HUAWEI SUN2000-xKTL L1 omvormers installatie gids SUN2000 L1~~	1F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	FW 1.2.2 en later
SUN2000 M1	~~EXPORTPDF:HUAWEI SUN2000-xxKTL M1 omvormers installatie gids SUN2000 M1~~	3F	RTU	HYBRIDE	X	X	VAR	FW 1.2.2 en later

[Terug naar Omvormers](#)

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.