


INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



SOFAR

Inhoudsopgave

SOFAR 3

Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers 3



SOFAR

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sofar omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers

Family	Handleiding	Fase	Modbus	Type	Monitoring	Battery	Curtailen	#Strings	Firmware
1100...3000TL		1F	RTU	STRING				1	FW 1.2.2 en later
1100...3000TL-G3		1F	RTU	STRING				1	FW 1.2.3 en later
3...6KTLM-G2		1F	RTU	STRING				2	FW 1.2.6 en later
3...6KTLM-G3		1F	RTU	STRING				2	FW 1.2.2 en later
3.3...12KTL-X		3F	RTU	STRING				2	FW 1.2.2 en later
3.3...12KTL-X-G3		3F	RTU	STRING				2	FW 1.2.6 en later
ME3000SP		1F	RTU	RETRO				nvt	FW 1.2.2 en later
ME xxKTL-3PH		3F	RTU	RETRO				nvt	FW 1.2.7 en later
HYD xxxx-ES		1F	RTU	HYBRIDE				2	FW 1.2.2 en later
HYD xxKTL-3PH		3F	RTU	HYBRIDE				2	FW 1.2.2 en later
HYD xxxx-EP		1F	RTU	HYBRIDE				2	FW 1.2.2 en later
POWERALL		1F	RTU	HYBRIDE				2	FW 1.3.3 en later

[Terug naar omvormers](#)

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.