

# INNOVOLTUS

New things under the sun



SOFAR

# Inhoudsopgave

**SOFAR** ..... 3  
***Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers*** ..... 3



# SOFAR

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Sofar omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

## Overzicht ondersteunde SOFAR omvormers

Family	Handleiding	Fase	Modbus	Type	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware	Remark
<b>1100...3000TL</b>		1F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	
<b>1100...3000TL-G3</b>		1F	RTU	STRING				FW 1.2.3 en later	
<b>3...6KTLM-G2</b>		1F	RTU	STRING				FW 1.2.6 en later	
<b>3...6KTLM-G3</b>		1F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	
<b>3.3...12KTL-X</b>		3F	RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	
<b>3.3...12KTL-X-G3</b>		3F	RTU	STRING				FW 1.2.6 en later	
<b>ME xxKTL-3PH</b>		3F	RTU	RETRO				FW 1.2.7 en later	
<b>HYD xxKTL-3PH</b>		3F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
<b>HYD xxxx-EP</b>		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.2.2 en later	
<b>POWERALL (ESI 3-6K)</b>		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.3 en later	

*Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.*