

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



SolarEdge

Inhoudsopgave

SolarEdge 3

Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers 3

SolarEdge

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de SolarEdge omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	Curtailen	Battery	Opmerking	Firmware versie	Remark
SExxxxH	<i>in progress</i>	1F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later	VIA GENERIC SUNSPEC
SExxK	<i>in progress</i>	3F	TCP/RTU	STRING	X	nvt	VAR	nvt	VIA GENERIC SUNSPEC	FW 1.2.2 en later	VIA GENERIC SUNSPEC
SExxxxH met Batterij	<i>in progress</i>	1F	RTU	HYBRIDE	X	nvt	VAR	X		FW 1.3.1 en later	VIA GENERIC SUNSPEC
SExxK met Batterij	<i>in progress</i>	3F	RTU	HYBRIDE	X	nvt	VAR	X		FW 1.3.1 en later	VIA GENERIC SUNSPEC

[Terug naar Omvormers](#)

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.