

INNOVOLTUS

New things under the sun



SolarEdge


Inhoudsopgave

SolarEdge	3
<i>Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers</i>	3



SolarEdge

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de **SolarEdge** omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via Omvormer ondersteuning terug vinden wat de mogelijkheden zijn.



SolarEdge heeft de ondersteuning van sturing van hun omvormers via modbus stopgezet, werkende SolarEdge systemen worden daarom best niet meer geüpdated door SolarEdge.

Wij kunnen de goede sturing van SolarEdge omvormers niet meer garanderen. U kan vragen aan SolarEdge support om de firmware van de omvormer te downgraden naar een eerdere versie.

SolarEdge ondersteund enkel het monitoren door externe devices.

Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
SExxxxH		1F	TCP/RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via GENERIC SUNSPEC
SExxK		3F	TCP/RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via GENERIC SUNSPEC
SExxxxH met Batterij		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.1 en later	via GENERIC SUNSPEC
SExxK met Batterij		3F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.1 en later	via GENERIC SUNSPEC

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.