

# INNOVOLTUS

New things under the sun



SolarEdge


# Inhoudsopgave

<b>SolarEdge</b> .....	3
<b><i>Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers</i></b> .....	3



# SolarEdge

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de SolarEdge omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer om specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.



**SolarEdge** heeft de ondersteuning van sturing van hun omvormers via modbus stopgezet, werkende **SolarEdge** systemen worden daarom best niet meer geüpdated door **SolarEdge**.

Wij kunnen de goede sturing van **SolarEdge** omvormers niet meer garanderen. U kan vragen aan **SolarEdge support** om de firmware van de omvormer te downgraden naar een eerdere versie.

**SolarEdge** ondersteund enkel het monitoren door externe devices.

## Overzicht ondersteunde SolarEdge omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
<b>SExxxxH</b>		1F	TCP/RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via <a href="#">GENERIC SUNSPEC</a>
<b>SExxK</b>		3F	TCP/RTU	STRING				FW 1.2.2 en later	via <a href="#">GENERIC SUNSPEC</a>
<b>SExxxxH met Batterij</b>		1F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.1 en later	via <a href="#">GENERIC SUNSPEC</a>
<b>SExxK met Batterij</b>		3F	RTU	HYBRIDE				FW 1.3.1 en later	via <a href="#">GENERIC SUNSPEC</a>

*Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.*