

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



SOLAX

Inhoudsopgave

SOLAX 3
Overzicht ondersteunde SOLAX omvormers 3



SOLAX

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de Solax omvormers. In het overzicht klik je om de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SOLAX omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtaillen	Firmware versie	Remark
X1 Hybrid G4		1F	RTU	HYBRIDE				FW 2.2.0 en later	FW 1.2.7 tot FW 2.1.1 geen curtaillen
X3 Hybrid G4		3F	RTU	HYBRIDE				FW 2.2.0 en later	FW 1.2.7 tot FW 2.1.1 geen curtaillen
X3-ULTRA-GLV		3F	RTU	HYBRIDE					specifiek voor Deltanet
X3 IES		3F	RTU	HYBRIDE				FW 2.1.1 en later	
X1 Retro G4		1F	RTU	RETRO				FW 1.2.7 en later	
X3 Retro G4		3F	RTU	RETRO				FW 1.2.7 en later	

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door het Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormersoftware, enz. Innovoltus behoudt zich het recht voor om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.