

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



SOLINTEG

Inhoudsopgave

SOLINTEG 3
Overzicht ondersteunde SMA omvormers 3



SOLINTEG

Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de SMA omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde SMA omvormers

Family	Handleiding	Fase	MODBUS	TYPE	Monitoring	Battery	Curtailen	Firmware versie	Remark
R5-3~20K-T2		3F	RTU	String				FW 2.0.4 en later	
H1-3~6K-S2		1F	RTU	Hybride				FW 2.0.4 en later	
HS2-3~6K-S2		1F	RTU	Hybride				FW 2.0.4 en later	
HS2-5~10K-T2		3F	RTU	Hybride				FW 2.0.4 en later	
CHS2-(29.9K~63K)-(T4,T5,T6)-X		1F	RTU	Hybride				FW 1.3.5 en later	

Disclaimer: De vermelding van de ondersteunde omvormers op deze en onderliggende pagina's is louter informatief. Of en hoe een specifieke omvormer effectief ondersteund wordt door de Jullix EMS is afhankelijk van verschillende parameters: de situatie, de omvormerfabrikant, de omvormer software, enz. Innovoltus behoudt zich het recht om onaangekondigd deze pagina's aan te passen. Er kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid jegens innovoltus of elicity gesteld worden als gevolg van een omvormer die niet(meer) ondersteund wordt door het Jullix EMS.