

INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Step 2: DSMR


Inhoudsopgave

Step 2: DSMR 3

Step 2: DSMR

Als de digitale meter via de P1 poort wordt aangesloten aan de Jullix, kan je bij DSMR **(1)** instellen welk protocol gebruikt moet worden.

Als de installatie geen digitale meter heeft en er een energiemeter geïnstalleert wordt, dan **Disable (2)** je de DSMR meter.



Met **Apply (3)** wordt de instelling bewaard.