

# INNOVOLTUS

New things under the sun



**JULLIX**   
Brain of your energy management




## Modbus aansluiten

# Inhoudsopgave

Modbus aansluiten ..... 3

## Modbus aansluiten


Een ondersteund modbus apparaat, bijvoorbeeld een omvormer, kan via één van de twee RS485/Modbus-stekkers met jullix verbonden worden. De RS485-kabel van het apparaat wordt aangesloten aan de meegeleverde schroefplug. Zowel de 2 signaaldraden A en B, als de GND worden aangesloten. Indien er geen kabel voorzien is, raden we aan om een modbus-kabel te gebruiken, bijvoorbeeld: UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22.



**Naar omvormers** voor meer informatie over de verschillende omvormers.

**Naar laadpalen** voor meer informatie over de verschillende laadpalen.

**Naar energiemeters** voor meer informatie over de verschillende energiemeters.



Als de omvormer niet rechtstreeks gekoppeld kan worden, dan kan dit via een Extender.