

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



Jullix Paircode opvragen

# Inhoudsopgave

Jullix Paircode opvragen .....	3
Jullix Status pagina .....	3
Via het portaal (binnenkort) .....	4

### Jullix Paircode opvragen

Om de Nuo te kunnen koppelen aan de Jullix van de installatie heb je ook de paircode van de Jullix nodig. Deze code wordt gegenereerd door de Jullix en veranderd elk uur. De paircode moet je dus inlezen van de Jullix, dit kan je op verschillende manieren.

### Jullix Status pagina

Je vindt de paircode terug op de status pagina van de Jullix zelf. De statuspagina van de Jullix bereik je via een directe wifi-verbinding. Met de Laptop of Smartphone maak je verbinding met het wifi netwerk van de Jullix.

Op je smartphone of laptop zoek je naar het wifi netwerk met SSID JULLIX\_ABC123, je vindt deze naam ook op de sticker. Je maakt verbinding met het netwerk, het wachtwoord voor deze verbinding vind je op de sticker op de achterkant van de Jullix bij PWD. Je smartphone of laptop wordt verbonden met het wifi netwerk van de Jullix. Je krijgt de melding dat deze verbinding geen verbinding heeft met het internet: dit is normaal.




Als je verbinding hebt met de Jullix open je een browser op je smartphone of laptop en type je het webadres: **http://192.168.4.1**

Je krijgt de statuspagina van de Jullix waar je de toestand van de Jullix en eventueel gemaakte verbindingen kan bekijken. Je vindt hier ook de firmware versie enz.



En je vindt de Via **Config (1)** open je de configuratie interface van de Jullix en kan je de verschillende

connecties die mogelijk zijn configureren.



### Via het portaal (binnenkort)

De eenvoudigste manier is de paircode in te lezen van het portaal. Je logt dus in op het portaal <https://mijn.jullix.be> en je logt met je gegevens in.

Je kiest de installatie waar je de Nuo installeert, op de configuratie pagina(1) van de installatie ga je naar het onderdeel **Apparaten**(2) en daar kies je het item **Instellingen**(3). Je krijgt dan een lijst zien met de apparaten die in je Jullix installatie zijn ingesteld. Als je dan over de Jullix toestand beweegt, krijg je een info venster te zien met daarin de paircode van de Jullix.

