

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management


Step 2: Configuration

Inhoudsopgave

Step 2: Configuration 3

Step 2: Configuration

Op deze pagina kan je instellen of het stopcontact moet inschakelen of uitschakelen wanneer de verbinding met de Jullix weg valt. Je kiest dat met de schakelaar bij **Fallback when connection is lost 1**.



De Nuo heeft een absolute kWh meter en telt het totale energieverbruik sinds de inschakeling. Met de **Reset the energy meter to zero 2** kan je de energiemeter op 0 zetten.