

INNOVOLTUS

New things under the sun



JULLIX 
Brain of your energy management



settings

Inhoudsopgave

| | |
|-------------------|---|
| Boiler-mode | 3 |
|-------------------|---|

Boiler-mode



De boiler-mode gebruik je wanneer je een warmwater boiler in het slimme stopcontact steekt. Via de Boiler-mode vermindert je dat je warmwater-boiler het capaciteitspiek overschrijdt.