

INNOVOLTUS

New things under the sun



Bediening

Inhoudsopgave

Bediening	3
Status-LED	3
Knop	3
Via portaal of app	3

Bediening

Status-LED

De status-LED knippert blauw wanneer de eco modus actief is.

De status-LED knippert wit bij geforceerd in- of uitschakelen.

De power-LED toont de toestand van het stopcontact, de LED is groen wanneer het stopcontact is ingeschakeld

Knop

Met de knop op het stopcontact kan het stopcontact geforceerd in- of uitgeschakeld worden of kan de Eco modus ingeschakeld worden.

Knop: Eco moduse > Geforceerd in > Geforceerd uit > Eco mode > ..

Via portaal of app



Wanneer het slimme stopcontact in eco modus staat, wordt stopcontact pas ingeschakeld wanneer er voldoende energie-overschot is. Als er onvoldoende overschot is, schakelt het stopcontact opnieuw uit.

Je kan het stopcontact ook altijd geforceerd in-(2) of uitschakelen(3). Via de play-knop(1) schakel je de eco modus opnieuw in.

Aan het contact(4) kan je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld. In linkerhoek zie je in welke modus het stopcontact staat. Als je op de stat-knop(5) klikt, krijg je de grafiek van het stopcontact te zien.

