

# INNOVOLTUS

New things under the sun



usage

# Inhoudsopgave

- Bediening** ..... 3
  - Status LED ..... 3
  - Knop ..... 3
  - Via portaal of app ..... 3

# Bediening

## Status LED

De status LED knippert blauw wanneer de eco mode actief is.

De status LED knippert wit als het stopcontact geforceerd is ingeschakeld of uitgeschakeld.

De power LED toont de toestand van het stopcontact, de LED is groen wanneer het stopcontact is ingeschakeld

## Knop

Met de knop op het stopcontact kan het stopcontact geforceerd ingeschakeld worden, geforceerd uitgeschakeld worden of de Eco mode ingeschakeld worden.

Knop: Eco mode > Geforceerd in > Geforceerd uit > Eco mode > ..

## Via portaal of app



Wanneer het slimme stopcontact in eco-mode staat wordt stopcontact pas ingeschakeld wanneer er voldoende energie overschot is. Als er onvoldoende overschot is schakeld het stopcontact terug uit.

Je kan het stopcontact ook altijd geforceerd in(2) of uit(3) te schakelen. Via de play-knop(1) schakel de eco-mode terug in.

Aan het contact(4) kan je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld. In linkerhoek zie je in welke modus het stopcontact staat. Als je op de stat-knop(5) klikt krijg je de grafiek van het stopcontact te zien.

